

Manuale utente di Micro-Speak Plus

Grazie per aver scelto un prodotto di Talking Products Ltd. Ci auguriamo che il tuo Micro-Speak sia di tuo gradimento comunque siamo qui per supportarti in caso di necessità. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri. Una copia di questo Manuale d'uso è inoltre salvata nella cartella "Manuale d'uso" sul tuo registratore.

Note importanti

Micro-Speak non è consigliato ad un uso da parte di bambini di età inferiore ai 3 anni. Evitare che questo prodotto entri in contatto con l'acqua. Micro-Speak contiene una batteria ricaricabile non sostituibile agli ioni di litio. Non tentate di aprire la scocca e rimuovere la batteria. La garanzia decadrà se la scocca viene aperta per qualsiasi motivo. Per evitare di danneggiare l'udito con audio troppo alto, regolare il volume prima di ascoltare un brano con gli auricolari.

Caratteristiche

I due paragrafi seguenti aiuteranno persone nonvedenti e ipovedenti a individuare i pulsanti e funzioni.

L'altoparlante e il microfono sono nascosti dietro la griglia nella metà superiore dell'unità. Il pulsante di registrazione si trova sotto la griglia dell'altoparlante, in posizione centrale. Sotto il pulsante di registrazione si trova un display LCD e, sempre sotto il display LCD, si trovano tre pulsanti di navigazione. Questi pulsanti di navigazione sono costituiti da un pulsante quadrato Play/Pausa al centro, con il pulsante Precedente a sinistra e il pulsante Successivo a destra.

Sul lato destro troverete i pulsanti per il controllo del volume e una presa per le cuffie. Sul lato sinistro troverete uno slot per schede di memoria. L'interruttore di accensione/spegnimento si trova sul bordo inferiore sinistro. A destra dell'interruttore di accensione troverete una presa USB tipo C. Far scorrere l'interruttore di accensione verso sinistra per accendere e verso destra per spegnere.

Micro-Speak include messaggi vocali e segnali acustici per assistere gli utenti non vedenti o ipovedenti nell'uso di determinate funzioni.

Messaggio di benvenuto

Quando si utilizza Micro-Speak per la prima volta, far scorrere l'interruttore di accensione in posizione ON verso sinistra.

Dopo aver acceso Micro-Speak, sentirete un messaggio vocale che indica che è pronto all'uso, seguito dallo stato della batteria. Sono disponibili quattro livelli di carica: High (Alta), medium (Media), low (Bassa) e charging (Scarica).

Micro-Speak entrerà quindi in "Modalità Riproduzione" e il messaggio di benvenuto preregistrato sarà pronto per essere riprodotto. Il nome del file è Guide.MP3. Premere una volta il pulsante Riproduzione per ascoltare il messaggio e regolare il volume a piacere.

Come caricare la batteria

Prima di utilizzare Micro-Speak per la prima volta, caricare la batteria come segue.

a. Spegni il tuo Micro-Speak e collegalo a una porta USB di un computer utilizzando il cavo USB tipo C in dotazione.

b. L'icona della batteria sullo schermo lampeggerà per indicare la carica, per poi fermarsi a carica completa. Verrà emesso un segnale acustico per confermare che Micro-Speak è in carica.

c. Quando la batteria è completamente carica, l'icona della batteria smetterà di lampeggiare. Scollegate il cavo al termine della carica.

NOTA: Dopo la prima carica, ti consigliamo di scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Questo processo ti aiuterà a prolungare la durata della batteria.

NOTA: affinché Micro-Speak possa caricarsi tramite presa USB, il computer deve essere acceso.

Adattatore di rete USB

Come metodo di ricarica alternativo, puoi collegare il tuo Micro-Speak a un adattatore USB per presa di corrente utilizzando il cavo in dotazione. Per maggiori dettagli, visita il nostro sito web.

Come registrare

a. Fai scorrere l'interruttore di accensione su ON e la luce diventerà verde.

b. Premere una volta il pulsante Registra, la luce diventerà rossa e si sentirà un segnale acustico. Lo schermo visualizzerà la parola REGISTRAZIONE e il timelapse per indicare l'avanzamento.

c. Parlare chiaramente nel microfono. Modificare la distanza dal microfono secondo necessità.

d. Se desideri mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento, premi il pulsante Play/Pausa. Verranno emessi 2 segnali acustici a conferma dell'interruzione della registrazione. Per riprendere la registrazione, premi nuovamente il pulsante Play/Pausa e verrà emesso un segnale acustico a conferma della ripresa della registrazione.

e. Una volta terminata la registrazione, premi una volta il pulsante Registra e sentirai 3 segnali acustici a conferma che il messaggio è stato salvato. Sullo schermo apparirà la scritta "Salvataggio file..." e la luce diventerà verde.

f. Ripetere i passaggi precedenti per creare ulteriori registrazioni.

g. Dopo aver salvato ogni registrazione, Micro-Speak tornerà automaticamente in "Modalità Riproduzione", pronto per riprodurre immediatamente la registrazione. Il nome del file verrà visualizzato sulla seconda riga dello schermo.

NOTA: a ogni registrazione salvata verrà assegnato un nome file univoco. Tutte le registrazioni verranno salvate sulla scheda SD in una cartella denominata RECORD. Se hai problemi di vista, potresti aggiungere una nota vocale all'inizio di ogni registrazione. Questo ti aiuterà a individuare le registrazioni vocali specifiche durante la navigazione.

Come riprodurre e mettere in pausa

ha. Premere una volta il pulsante Play/Pausa per avviare la riproduzione.

b. Se desideri mettere in pausa la riproduzione in qualsiasi momento, premi una volta il pulsante Play/Pausa. Un messaggio vocale confermerà l'avvenuta pausa. Per riprendere la riproduzione, premi nuovamente il pulsante Play/Pausa.

NOTA: quando il file audio è in riproduzione, il nome del file verrà visualizzato sulla seconda riga dello schermo e il timelapse sulla terza riga.

Come andare avanti e tornare indietro velocemente

Durante la riproduzione di un messaggio, puoi tenere premuto il pulsante Avanti o Indietro. Questo farà avanzare o tornare indietro rapidamente alla riproduzione precedente per consentirti di trovare un punto preciso. Tenendo premuto il pulsante, lo schermo mostrerà l'intervallo di tempo per indicare la tua posizione all'interno del messaggio.

Come navigare tra le registrazioni

Mentre una registrazione è in pausa o in riproduzione, premi il pulsante Avanti o Indietro per selezionare e riprodurre una registrazione diversa. Lo schermo visualizzerà il nome del file per aiutarti a trovare la registrazione desiderata.

Come eliminare una registrazione

ha. Seleziona la registrazione che desideri eliminare e premi il pulsante Riproduci/Pausa.

b. Durante la riproduzione della registrazione, tieni premuto il pulsante Play/Pausa. Un messaggio vocale confermerà l'avvenuta pausa. Ti verrà quindi chiesto se desideri eliminare il file, ovvero Sì o No.

c. Premere il pulsante Precedente o Successivo per spostare il cursore su <Sì> o <NO>. Quando il cursore è su <NO>, sentirete la parola NO e quando il cursore è su <Sì>, sentirete la parola Yes. Premete il pulsante Riproduci/Pausa per confermare la scelta e un messaggio vocale confermerà l'eliminazione del file. Sullo schermo verrà visualizzato il messaggio File eliminato.

NOTA: è anche possibile eliminare i file collegando il Micro-Speak a un computer tramite il cavo USB in dotazione.

Connessione a un computer o a un Mac

ha. Collega il tuo Micro-Speak a una presa USB disponibile su un computer o Mac utilizzando il cavo USB in dotazione.

b. La prima volta che Micro-Speak viene collegato a un computer, potrebbe installare i driver e potrebbe richiedere il riavvio del computer, a seconda del sistema operativo.

c. Il computer o il Mac riconoscerà Micro-Speak come dispositivo di archiviazione USB e apparirà come 'MICRO-SPEAK' nella finestra di Esplora file.

d. Le tue registrazioni appariranno in una cartella denominata RECORD. Puoi spostare o copiare file da e verso il computer come faresti con qualsiasi dispositivo di archiviazione USB. Utilizza la cartella RECORD per memorizzare nuovi file da riprodurre sul tuo Micro-Speak, ma tieni presente che puoi riprodurre solo files in formato MP3.

SUGGERIMENTO: ti consigliamo di salvare regolarmente un backup delle tue registrazioni sul disco rigido del tuo computer.

Controllo del volume

Per aumentare il volume premete il pulsante +, e per diminuirlo premete il pulsante -.

Presa cuffie

Per l'ascolto personale, utilizzare la presa per le cuffie del Micro-Speak, ma prima dell'uso regolare il volume.

Archiviazione di memoria su scheda SD

Micro-Speak è dotato di una scheda Micro SD da 1 GB. Questa ti permetterà di registrare l'equivalente di 15 ore di registrazione. Puoi trasferire altri file audio MP3 sul tuo Micro-Speak, come musica o podcast.

Per un utilizzo normale, la scheda SD non deve essere rimossa o sostituita, quindi ti consigliamo di non rimuoverla. Micro-Speak non funziona senza una scheda SD inserita.

Se desideri aumentare la capacità di memoria del tuo Micro-Speak, puoi sostituire la scheda da 1 GB con una nuova scheda con una capacità maggiore, fino a 16 GB.

Modalità risparmio energetico

Se Micro-Speak viene lasciato acceso e non utilizzato per 15 minuti, si spegnerà automaticamente. Per riaccendere Micro-Speak, far scorrere l'interruttore di alimentazione in posizione OFF e poi in posizione ON.

Risoluzione dei problemi

Micro-Speak è stato progettato per funzionare in modo affidabile in condizioni normali, ma è possibile che si verifichino problemi. Si prega di verificare i seguenti consigli prima di contattarci.

Problema: nessuna luce verde e non compare nulla sullo schermo?

Soluzione: la batteria potrebbe essere scarica. Ricaricarla.

Problema: il file che ho scaricato dal mio computer non viene riprodotto?

Soluzione: Micro-Speak riproduce solo files in formato MP3.

Problema: la riproduzione si è bloccata?

Soluzione: prova a riavviare il dispositivo. Spegnilo e riaccendilo.

Problema: non riesco a registrare?

Soluzione: la memoria potrebbe essere piena. Prova a eliminare alcuni file.

Problema: sullo schermo viene visualizzato il messaggio di errore "Nessuna memoria"?

Soluzione: questo errore viene visualizzato quando non è presente alcuna scheda SD nello slot. Verificare che la scheda SD sia completamente inserita.

Problema: Ho un altro problema o una domanda?

Soluzione: contattare il Servizio Clienti inviando un'e-mail a info@tifcom.com

Software di editing audio Audacity

SUGGERIMENTO: Se desideri modificare le tue registrazioni vocali, ti consigliamo Audacity. È gratuito e facile da usare e ti permette di tagliare, copiare, convertire, unire o mixare i suoni. Visita www.AudacityTeam.org per maggiori informazioni.

Specifiche tecniche

Formato di registrazione: MP3, 128 kbps, Mono

Capacità di registrazione: 15 ore (utilizzando una scheda SD da 1 GB)

Dimensione della memoria: scheda Micro SD da 1 GB

Formato di riproduzione: MP3

Batteria integrata: batteria ai polimeri di ioni di litio da 500 mAh

Durata della batteria: circa 3 ore di registrazione o riproduzione

Risposta in frequenza: da 160 Hz a 16 kHz

Temperatura di esercizio: da 0 a 40 ° C

Temperatura di conservazione: da -10 a +55 ° C

Certificazione: UKCA , CE, FCC, RoHS e EN-71

Dimensioni: 105 x 60 x 22 mm

Codice prodotto: MIC-1GB-APY

Informazioni sulla sicurezza

Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Non smontare né immergere in acqua. Si prega di smaltire responsabilmente seguendo le linee guida delle autorità locali.

Supporto e garanzia

Micro-Speak è coperto da una garanzia di due anni per i problemi riscontrati durante il normale utilizzo. Trattare in modo improprio il Micro-Speak o aprirne la scocca invaliderà la garanzia. I dati memorizzati in Micro-Speak e qualsiasi perdita conseguente non sono coperti da questa garanzia. La batteria NON può essere sostituita. Le riparazioni fuori garanzia potrebbero essere soggette a un costo per la sostituzione.

Informazioni di contatto per l'Italia

TIFCOM DI GASPARINI MARCO

Via P. Pio Passionista, 97

24059 Urgnano (BG)

Italia

E-mail: info@tifcom.com

Tel: +39 02/00618556

www.tifcom.com

