



BlindShell

Classic3

1	BlindShell Classico 3 Manuale utente	4
2	Iniziamo!	5
2.1	Contenuto della confezione	5
2.2	Descrizione del telefono	5
2.3	Togliere la cover posteriore	6
2.4	Inserimento della scheda SIM, della scheda di memoria SD e della batteria	6
2.5	Carica del telefono	8
2.6	Accensione del telefono	8
3	Controllo del telefono	9
3.1	Volume	9
3.2	Navigazione	9
3.3	Pulsanti di azione	11
3.4	Tastiera numerica	12
3.5	Immissione del testo	12
3.6	Controllo vocale (Luna Voice Assistant)	13
3.7	Screen Reader	15
3.8	Touchscreen	15
3.9	Pulsante SOS	16
3.10	Tastiera esterna	16
3.11	Trasferimento file da PC a BlindShell	17
4	Funzioni BlindShell	18
4.1	Schermo principale	18
4.2	Chiama	18
4.3	Messaggi	21
4.4	Contatti	23
4.5	Applicazioni	25
4.6	Impostazioni	49
4.7	Manuale	66
4.8	Spegni il telefono	66
4.9	Notifiche perse e informazioni sullo stato del telefono	66
4.10	Menu rapido	67
4.11	Applicazioni preferite	67
5	Specifiche tecniche	68
5.1	Connettività	68
5.2	Hardware	68
5.3	Sensori	68

5.4	Certificazioni	69
6	Uso regolare e informazioni sulla sicurezza	70
6.1	Uso regolare e informazioni sulla sicurezza	70
7	Informazioni sulle normative	74
7.1	Informazioni sulla regolamentazione	74
8	Informazioni legali	76
8.1	Informazione legale	76

1 BlindShell Classico 3 Manuale utente

BlindShell Classico 3 è un telefono a pulsanti per persone non vedenti e ipovedenti. Il telefono è controllato tramite la tastiera fisica, il touchscreen o tramite comandi vocali. Il feedback è fornito dalla voce sintetica integrata, dalle vibrazioni e da segnali acustici aggiuntivi.

Avviso importante: se lasci che la batteria del telefono si scarichi completamente, potrebbe sembrare che il telefono non sia in grado di caricarsi affatto. In tal caso, lascia il telefono sul caricabatterie per diverse ore. Dopodiché, il telefono dovrebbe ricominciare a caricarsi. Lasciare una batteria scarica nel telefono per un periodo di tempo più lungo potrebbe danneggiare la batteria. Un caso del genere non è coperto dalla garanzia del telefono . Ti consigliamo di rimuovere la batteria dal dispositivo quando non lo utilizzi per più di una settimana.

2 Iniziamo!

2.1 Contenuto della confezione

- Telefono BlindShell Classico 3.
- Batteria: un oggetto piatto rettangolare.
- Auricolari: su un'estremità degli auricolari c'è un connettore da 3,5 mm (jack), l'altra estremità ha due auricolari.
- Caricabatterie da muro USB: caricabatterie USB standard, ingresso 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz, uscita 4,7 V-5,3 V CC 0-2 A.
- Cavo USB: un cavo USB di tipo C, con USB di tipo A maschio standard sull'altra estremità.
- Base di ricarica: un supporto per caricare il telefono. C'è anche un cuscinetto adesivo che consente alla base di attaccarsi in un punto.
- Lanyard - una cinghia che può essere attaccata al telefono. È dotato di un piccolo gancio che ti aiuta a spingere il lanyard attraverso il foro del lanyard.

2.2 Descrizione del telefono

Lato anteriore/frontale del telefono

La parte anteriore del telefono è composta dalle seguenti parti. Sono elencati così come sono posizionati sul telefono dall'alto verso il basso.

- Auricolare - sporgenza a forma di linea utilizzata come altoparlante durante una telefonata.
- Schermo LCD: area liscia del telefono utilizzata per visualizzare le informazioni.
- Tastiera: pulsanti utilizzati per controllare il telefono e inserire del testo.
- Microfono - posto tra i pulsanti della tastiera. Utilizzato per l'input vocale.
- Altoparlante: rientranza orizzontale utilizzata per l'uscita vocale e audio.

Lato posteriore del telefono

La parte posteriore del telefono è costituita dalle seguenti parti funzionali. Tutte si trovano nella parte superiore di questo lato.

- Fotocamera - evidenziata da un bordo tattile. Utilizzata per l'acquisizione di immagini dalle applicazioni del telefono.
- LED della fotocamera: è la tacchetta rotonda accanto alla fotocamera. Aiuta la fotocamera in ambienti con scarsa illuminazione.
- Pulsante SOS: il pulsante rotondo sotto la fotocamera. Utilizzato in caso di emergenza per chiamare un contatto di emergenza assegnato.

Bordi del telefono

Sul bordo superiore ci sono:

- Presa per auricolari.
- Torcia LED e sensore di luce.

Sul bordo inferiore da sinistra a destra ci sono:

- Foro per cordino.
- Connettore USB Type-C - utilizzato per caricare il telefono e collegarlo a un computer.
- Fessura di apertura - utilizzata per rimuovere la cover posteriore dal telefono.

Sul bordo sinistro ci sono i pulsanti del volume utilizzati per controllare il volume della voce e dell'uscita audio.

Sul bordo destro c'è un pulsante di azione laterale utilizzato per aprire l'elenco delle applicazioni preferite e richiamare il controllo vocale.

2.3 Togliere la cover posteriore

Per rimuovere la cover posteriore, trovare la fessura di apertura situata sul bordo inferiore destro del telefono e, tramite una leggera pressione verso l'esterno con un'unghia, estrarre la cover posteriore dal dispositivo. Quando si reinsertisce la cover posteriore del telefono, assicurarsi che tutti i bordi della cover si adattino al telefono.

2.4 Inserimento della scheda SIM, della scheda di memoria SD e della batteria

Per inserire una scheda SIM, una scheda di memoria SD o la batteria, rimuovere prima la cover posteriore. Quando la cover posteriore è sganciata, si può notare uno spazio

vuoto rettangolare: è il vano batteria. Gli alloggiamenti per le SIM e la SD Card sono posizionati in questo spazio.

Inserimento delle carte SIM

Il telefono dispone di due slot per schede micro SIM posti nella parte superiore del vano batteria. Accanto a loro, sul lato destro, c'è uno slot per una scheda di memoria SD. Per inserire una scheda SIM, posizionala in modo che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso e il bordo tagliato sia nell'angolo superiore sinistro. Quindi far scorrere la scheda nello slot.

Rimozione di una carta SIM

Per rimuovere una scheda SIM da uno slot, posizionare la punta del dito sul bordo della scheda SIM, premere leggermente su di essa e far scorrere il dito verso il basso; la scheda SIM dovrebbe scivolare fuori dallo slot.

Inserimento di una scheda di memoria SD

Lo slot per schede di memoria SD è posizionato a destra nella parte superiore del vano batteria. Per inserire una scheda di memoria SD, posizionala in modo che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso e farla scorrere nello slot. Spingere la card fino a superare una piccola resistenza. Si sentirà un clic metallico che segnalerà che la scheda è fissata nello slot.

Rimozione di una scheda di memoria SD

Per rimuovere una scheda di memoria SD, spingere leggermente la scheda nello slot verso la parte superiore del telefono finché un clic metallico non segnala che la scheda è stata rilasciata. Quindi far scorrere la scheda verso il basso fuori dallo slot.

Inserimento della batteria

Per inserire la batteria, individuare una sporgenza sul bordo della batteria. Questa sporgenza dovrebbe puntare verso l'angolo superiore del vano batteria. Far scorrere la batteria dall'alto verso il basso nel suo vano, dovrebbe adattarsi perfettamente.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, utilizzare una scanalatura situata nell'angolo in alto a destra del vano batteria. Fare una leggera leva e tirare la batteria verso l'alto.

2.5 Carica del telefono

Il telefono può essere caricato tramite il cavo USB o attraverso la base di ricarica. Per utilizzare la base di ricarica, collegare il cavo USB di tipo C alla presa della base, che si trova in basso nella parte posteriore. Mettere il telefono nel supporto. La presa USB del telefono deve essere rivolta verso il basso e la parte posteriore deve poggiare sulla base.

2.6 Accensione del telefono

Per accendere il telefono, premere a lungo il pulsante Indietro. Il pulsante Indietro è il pulsante rosso a forma di barra posizionato a destra nella seconda fila di pulsanti. Dopo un po', il telefono riprodurrà una melodia di avvio. Il telefono è pronto quando inizia a parlare. La registrazione alla rete mobile potrebbe richiedere fino a un minuto dopo l'accensione del telefono.

3 Controllo del telefono

3.1 Volume

I pulsanti del volume si trovano sul lato sinistro del telefono. Il pulsante superiore aumenta il volume corrente dell'uscita vocale o audio. Il pulsante inferiore lo riduce.

3.2 Navigazione

I pulsanti di navigazione si trovano nella parte superiore della tastiera. Il loro utilizzo è quello di navigare attraverso i menù del telefono e le liste di elementi.

Spostamento nel menu o nell'elenco di elementi

I menù o gli elenchi di elementi sono progettati come elenchi ciclici. Ciò significa che se si raggiunge l'ultimo elemento, spostandosi all'elemento successivo si salta al primo elemento dell'elenco. E viceversa, mentre ci si trova sul primo elemento, spostandosi all'elemento precedente si salta all'ultimo elemento dell'elenco. Un segnale acustico ti informa che ti trovi al primo o all'ultimo elemento. La parte inferiore dello schermo visualizza un'indicazione della posizione nel menu. La navigazione in un menu o in un elenco di elementi è la seguente:

- Per passare all'elemento successivo, premere il pulsante giù.
- Per passare all'elemento precedente, premere il pulsante su.
- Per accedere a un elemento di menu o selezionare l'elemento, premere il pulsante di conferma.
- Per uscire dal menù o dall'elenco di elementi corrente, premere il pulsante indietro.

Suggerimento: premi a lungo il pulsante su per passare alla prima voce del menù. Per passare all'ultima voce, premi a lungo il pulsante giù. È possibile passare a una posizione specifica nel menù premendo i numeri pertinenti sulla tastiera. Sono accettate più cifre.

Funzione Trova

Le liste lunghe di elementi possono avere una funzione di ricerca come ultima voce dell'elenco. È possibile accedervi rapidamente premendo il pulsante su mentre ci si trova sulla prima voce dell'elenco.

Pulsante Giù

Il pulsante giù è il pulsante a forma di linea posto al centro della seconda fila di pulsanti. Il pulsante giù serve per:

- Passare alla voce successiva di un menù.
- Durante la scrittura di un messaggio o di un altro testo, premere per passare al carattere successivo.
- Nella schermata principale, premere per aprire il menù principale.

Pulsante Su

Il pulsante su è il pulsante a forma di linea posto al centro della prima fila di pulsanti. Il pulsante su serve per:

- Passare alla voce precedente di un menù.
- Durante la scrittura di un messaggio o altro testo, premere per passare al carattere precedente.
- Nella schermata principale, premere per aprire il menù principale.

Pulsante Conferma

Il pulsante di conferma è il pulsante grande verde a forma di punto posto a sinistra nella seconda fila di pulsanti. Il pulsante di conferma serve per:

- Accedere a una voce del menù, selezionare una voce dell'elenco, confermare azioni o accettare chiamate.
- Nella schermata principale, premere per aprire il menù principale.

Pulsante Indietro

Il pulsante Indietro è il pulsante rosso a forma di barra posizionato a destra nella seconda fila di pulsanti. Il pulsante Indietro esegue le seguenti operazioni:

- Premere per tornare indietro in un menu, annullare azioni, rifiutare o riagganciare chiamate.
- Durante la scrittura di un messaggio o di un altro input di testo, premere per eliminare il carattere precedente. Premere a lungo per eliminare l'intero testo.

- In qualsiasi altro punto, premere a lungo il pulsante Indietro per tornare alla schermata principale.
- Se premuto a lungo per quindici secondi, il telefono si riavvia.

3.3 Pulsanti di azione

I pulsanti di azione attivano delle azioni specifiche in qualsiasi situazione.

Pulsante azione sinistro

Il pulsante azione sinistro è il pulsante a forma di punto posizionato a sinistra nella prima fila di pulsanti della tastiera.

Pressione breve del pulsante azione sinistro

Premere per aprire un menù di stato in cui è possibile trovare informazioni sullo stato del telefono, come ora e data, livello della batteria, informazioni sulle reti o notifiche perse.

Pressione prolungata del pulsante azione sinistro

Premere a lungo per aprire un menù rapido in cui è possibile accedere facilmente a varie impostazioni e funzioni. Quando è possibile, è disponibile un'opzione di copia del testo.

Copia/incolla testo

Quando è possibile copiare un testo dallo schermo, il menu rapido contiene la voce Copia testo. Per copiare un testo, selezionare questa opzione e quindi è possibile modificare il testo da copiare. Confermare per copiare il testo. Per incollare il testo, premere a lungo il pulsante azione sinistro durante la scrittura e selezionare l'opzione Incolla testo.

Pulsante azione destro

Il pulsante azione destro è il pulsante a forma di punto posizionato a destra nella prima fila di pulsanti della tastiera. Premi per ripetere l'ultima frase o per interrompere la lettura vocale. Premi a lungo per scrivere l'ultima frase.

Pulsante di azione laterale

Il pulsante di azione laterale è il pulsante lungo sul lato destro del telefono. È possibile eseguire le seguenti azioni:

- Premere per aprire l'elenco delle applicazioni preferite.
- Premere a lungo per richiamare il controllo vocale.
- Durante la scrittura di un messaggio o un altro input di testo, premere a lungo per richiamare la dettatura vocale del testo.

3.4 Tastiera numerica

Il tastierino numerico è composto da quattro file di pulsanti convessi. La prima riga contiene i pulsanti uno, due e tre. La seconda riga contiene i pulsanti quattro, cinque e sei. La terza riga contiene i pulsanti sette, otto e nove. L'ultima, quarta riga, contiene i pulsanti asterisco, zero e cancelletto.

Pulsante asterisco

Il pulsante asterisco è il pulsante sinistro nella riga inferiore del tastierino numerico. Premere a lungo il pulsante asterisco per bloccare il telefono. Per sbloccare il telefono, premere di nuovo a lungo l'asterisco. Questa funzione può essere disabilitata nelle Impostazioni.

Pulsante cancelletto

Il pulsante cancelletto è il pulsante destro nella riga inferiore del tastierino numerico. Premere a lungo per aprire un menù con le opzioni del profilo audio (silenzioso, vibrazione, attivo, modalità aereo).

3.5 Immissione del testo

Inserimento di testo tramite tastierino numerico

Durante la scrittura di un messaggio o di altro tipo di testo, i pulsanti del tastierino numerico vengono utilizzati per inserire testo, numeri e caratteri speciali. Ciascun pulsante, eccetto il pulsante cancelletto, contiene un gruppo di caratteri. È possibile scorrere il gruppo di caratteri premendo più volte il rispettivo pulsante.

Ad esempio, il pulsante due contiene i caratteri A, B, C e il numero 2. Per inserire la lettera B, premere due volte il pulsante. Per inserire il numero 2, premere il pulsante quattro volte o premere a lungo il pulsante.

- Il tasto uno contiene caratteri speciali di punteggiatura.
- Il tasto asterisco contiene il resto dei caratteri speciali.
- Il pulsante zero contiene il numero 0, uno spazio e una nuova riga.
- Il tasto cancelletto cambia la maiuscola delle lettere e commuta tra l'immissione da tastiera numerica e alfanumerica.
- La pressione prolungata del pulsante cancelletto apre un menù con emoji. Premere il pulsante di conferma per inserire l'emoji selezionato.
- Per spostarti nel testo, premere il pulsante su o giù. Per scegliere tra lo spostamento per carattere o per parola, premere il pulsante di azione sinistro.

Suggerimento: la scrittura di un carattere specifico può essere confermata subito premendo il pulsante giù. Ciò consente di scrivere immediatamente un altro carattere dello stesso pulsante (senza attendere il suono del clic, che indica che il carattere è stato inserito).

Inserimento di testo tramite dettatura vocale

Durante la scrittura di un messaggio o altro input di testo, è possibile richiamare la dettatura vocale premendo il pulsante di azione laterale. Dopo un segnale acustico, iniziare a dettare il testo. Dopo ogni parola dettata, il telefono vibra leggermente. In questo momento, la dettatura del testo può essere terminata manualmente premendo il pulsante di conferma, il pulsante Indietro o il pulsante di azione laterale. La dettatura vocale termina automaticamente se non viene dettato alcun testo per alcuni secondi.

Inserimento dell'ora

Durante l'immissione dell'ora in applicazioni come Sveglia, Calendario o l'impostazione dell'ora del telefono, utilizzare i pulsanti del tastierino numerico per immettere le quattro cifre dell'ora. La prima coppia di cifre rappresenta le ore e la seconda coppia di cifre rappresenta i minuti.

3.6 Controllo vocale (Luna Voice Assistant)

Il telefono può essere controllato in alternativa tramite comandi vocali utilizzando Luna Voice Assistant. Puoi chiedere a Luna di aprire le applicazioni installate sul tuo telefono, chiamare un contatto o inviare un messaggio di testo. Se le funzionalità AI sono

abilitate, Luna fornisce funzionalità estese nell'interazione con il telefono e le applicazioni, può rispondere a domande di quiz o cercarti nel browser Internet. Ti verrà chiesto se desideri utilizzare le funzionalità AI al primo avvio di Luna (devi fornire il consenso) oppure puoi abilitarle in seguito nelle impostazioni del telefono.

- Per richiamare Luna, premi a lungo il pulsante di azione laterale. Dopo un segnale acustico, inizia a dettare il comando o la domanda.
- Quando hai una conversazione con Luna, puoi navigare tra le risposte ricevute utilizzando i tasti di navigazione.
- Per ripetere l'intera risposta di Luna o per ottenere altri dettagli della conversazione, premi il pulsante di conferma.
- Per porre un'altra domanda, premi a lungo il pulsante di azione laterale.

Luna senza funzionalità AI ha le seguenti funzionalità:

- Apertura di qualsiasi applicazione semplicemente pronunciandone il nome. Ad esempio, per aprire i messaggi dell'applicazione, richiama Luna e pronuncia "messaggi".
- Composizione di un contatto dall'elenco contatti. Ad esempio, per chiamare Michael, richiama Luna e pronuncia "chiama Michael".
- Scrittura di un messaggio al contatto dall'elenco contatti. Ad esempio, per scrivere un messaggio a Michael, richiama Luna e pronuncia "invia messaggio a Michael". Successivamente, il testo può essere inserito tramite il tastierino numerico o la dettatura vocale.

Luna con funzionalità AI ha le seguenti funzionalità aggiuntive:

- Interazione migliorata con le app installate. Ad esempio, per creare una nuova nota, richiama Luna e pronuncia "Voglio creare una nuova nota". Luna ti guiderà nella creazione di una nuova nota. Oppure chiedi di cercare un termine nel browser Internet.
- Risponde a domande di cultura generale. Ad esempio, puoi chiedere "Qual è la montagna più alta d'Europa?"
- E molto altro. Scopri quanto può essere utile l'assistente Luna!

Nota: Luna richiede una connessione Internet se il riconoscimento vocale offline non è abilitato. Il riconoscimento vocale offline deve essere supportato dalla lingua. Maggiori dettagli sono disponibili nel capitolo Impostazioni. È richiesta una connessione Internet per utilizzare le funzionalità AI.

3.7 Screen Reader

Screen Reader è una funzione che consente di navigare in applicazioni di terze parti sul telefono BlindShell, tramite una tastiera o un touch screen. Screen Reader si concentra sugli elementi dell'app e li legge ad alta voce. Questi elementi possono essere campi di testo, etichette, pulsanti, ecc. Per navigare su questi elementi, utilizzare i pulsanti di navigazione o la funzione di esplorazione tramite tocco.

- Pulsante 1 - Navigazione predefinita
- Pulsante 2 - Navigazione per titoli
- Pulsante 3 - Navigazione per elementi di controllo
- Pulsante 4 - Navigazione per collegamenti
- Pulsante 5 - Navigazione per parole - esplora una parola alla volta
- Pulsante 6 - Navigazione per punti di riferimento e contenitori
- Pulsante 7 - Scorrimento manuale verso l'alto
- Pulsante 8 - Attiva/disattiva lettura automatica
- Pulsante 9 - Scorrimento manuale verso il basso
- Pulsante 0 - Pronuncia il titolo della finestra o dell'applicazione
- Pulsante n. - Apre questa guida

3.8 Touchscreen

Il touchscreen è abilitato nelle app di terze parti dove è attivo lo Screen reader e in altre app BlindShell che supportano questa funzionalità. Nel manuale dell'app è spiegato se supporta il controllo touchscreen. Per le app di terze parti, il controllo touchscreen è abilitato per impostazione predefinita come controllo aggiuntivo oltre alla tastiera fisica. Aiuta a controllare comodamente queste app tramite gesti ed esplorare tramite la funzione touch. Questa funzione può essere disattivata premendo il tasto cancelletto nelle applicazioni di terze parti o nelle impostazioni del display o dello screen reader.

Gesti

- Per scorrere: usa due dita per scorrere sullo schermo. Se raggiungi l'inizio o la fine di una pagina, verrà emesso un tono acuto, simile a quando si utilizzano i pulsanti. Quando scorri lo schermo, toni brevi indicheranno il movimento. Più scorri verso il basso, più profondi diventano i toni. Più scorri verso l'alto, più alti saranno i toni. Se un'app ha lo scorrimento orizzontale, scorri lateralmente con due dita per navigare.

- Per confermare la selezione di un elemento, tocca due volte lo schermo.

Esplora al tocco

La funzione Esplora al tocco ti consente di comprendere il layout dell'app e di navigare rapidamente tra i controlli all'interno dell'app. Per esplorare lo schermo e spostarti tra gli elementi, posiziona un dito sullo schermo e muovilo. L'output vocale annuncia l'elemento selezionato dallo Screen reader. Per selezionare un elemento, tocca due volte lo schermo.

3.9 Pulsante SOS

Premere a lungo il pulsante SOS per chiamare il contatto di emergenza assegnato. È necessaria la conferma. Se nessun contatto è assegnato al pulsante SOS, la pressione prolungata del pulsante apre un menù per l'assegnazione di un contatto di emergenza.

3.10 Tastiera esterna

Il telefono può essere controllato in alternativa da una tastiera esterna collegata tramite il connettore USB-C del telefono. Il layout della tastiera esterna può essere modificato nelle impostazioni della tastiera.

Navigazione da tastiera esterna

- I tasti freccia su e giù hanno la stessa funzione dei pulsanti su e giù del telefono.
- Il tasto Invio ha la stessa funzione del pulsante Conferma.
- I tasti Escape e Backspace hanno la stessa funzione del pulsante Indietro.
- I tasti Cmd o Win hanno la stessa funzione del pulsante di azione laterale.
- Il tasto Menu ha la stessa funzione del pulsante di azione sinistro.
- Premere il tasto Ctrl per leggere il testo corrente.
- Premi il tasto Alt per scrivere il testo corrente.
- Premere i tasti Volume su e Volume giù per aumentare o diminuire il volume del telefono.

Scrittura da tastiera esterna

- Premere il tasto Invio per inserire una nuova riga.
- Premere contemporaneamente i tasti Ctrl e Invio per confermare il testo.

- Il tasto F1 ha la stessa funzione del tasto Asterisco.
- Il tasto F2 ha la stessa funzione del pulsante Hash.
- Quando NumLock è abilitato, è possibile utilizzare il tastierino numerico per inserire i numeri.

3.11 Trasferimento file da PC a BlindShell

Sistemi Windows

Il telefono dovrebbe essere riconosciuto come dispositivo esterno. Successivamente, i file possono essere copiati tramite qualsiasi applicazione di esplorazione file dal computer al telefono. Se il dispositivo non viene riconosciuto dal computer, installare gli ultimi aggiornamenti e controllare se è presente un driver MTP.

Sistemi Apple

Per copiare file da un dispositivo Mac al telefono, è necessario il software Android File Transfer. Questo software può essere scaricato qui: <https://www.android.com/file-transfer/>.

Sistemi Linux

Il telefono dovrebbe essere riconosciuto automaticamente dal computer. Copiare i file sul telefono con un'applicazione di esplorazione file.

4 Funzioni BlindShell

4.1 Schermo principale

La schermata principale è il punto di partenza quando si utilizza il telefono. Fornisce le informazioni sull'ora corrente e brevi informazioni sul numero di notifiche perse come messaggi non letti, chiamate perse, ecc., se presenti. Dalla schermata principale è possibile eseguire le seguenti azioni:

- Per aprire il menù principale, premere uno dei pulsanti conferma, su o giù.
- Per comporre un numero, premere i numeri appropriati sul tastierino numerico e avviare la chiamata premendo il pulsante di conferma.
- Per attivare la composizione rapida, premere a lungo il relativo numero sul tastierino numerico. Se al numero non è assegnata alcuna composizione rapida, la pressione prolungata apre un menù per l'assegnazione di un numero per una composizione rapida.
- Per aprire la cronologia delle chiamate, premere a lungo il pulsante di conferma.

Per tornare alla schermata principale da qualsiasi posizione del telefono, premere a lungo il pulsante Indietro.

4.2 Chiama

La voce di menu Chiama consente di effettuare chiamate telefoniche a numeri o contatti nell'elenco. Contiene anche la cronologia delle chiamate e le impostazioni delle chiamate.

Rispondere a una chiamata in arrivo

- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il pulsante di conferma.
- Per rifiutare o terminare una chiamata, premere il pulsante Indietro.

Annuncio del nome del chiamante

Per annunciare il nome del chiamante, premere il pulsante di azione destro. L'annuncio automatico del nome del chiamante può essere attivato nelle impostazioni di uscita audio e voce del telefono. Quando si utilizza la doppia SIM, viene annunciato quale carta SIM sta ricevendo la chiamata.

Comporre il numero di un contatto

La voce del menù Componi contatto apre l'elenco dei contatti presenti nella rubrica. Spostarsi nell'elenco e premere il pulsante di conferma per chiamare il contatto selezionato. Mentre si scorre l'elenco dei contatti, digitare la lettera sulla tastiera per passare ai contatti che iniziano con quella lettera.

Comporre il numero

La voce del menù Componi numero apre un'area in cui è possibile inserire i numeri. Digita il numero di telefono e premi il pulsante di conferma per avviare la chiamata.

Cronologia delle chiamate

La voce del menù Cronologia chiamate contiene un elenco di tutte le chiamate in entrata e in uscita e i relativi dettagli. Premere il pulsante di conferma sulla voce di chiamata selezionata per aprire un menù con le seguenti opzioni:

- Comporre il numero.
- Scrivi un messaggio.
- Informazioni sulla durata della chiamata.
- Salva il numero nei contatti (se non è già salvato).
- Aggiungi il numero al contatto esistente (se non è già salvato).
- Blocca Numero.
- Elimina la chiamata dalla cronologia delle chiamate.
- Elimina tutta la cronologia. Questo eliminerà tutte le chiamate dalla cronologia delle chiamate.

Impostazioni chiamata

Statistiche delle chiamate

La voce di menu Statistiche delle chiamate apre un elenco delle statistiche delle chiamate dell'ultimo mese. L'ultima voce consente di impostare un giorno di inizio del ciclo mensile. Imposta il giorno di inizio del mese a partire dal quale vengono registrate le statistiche.

Numeri bloccati

La voce di menu Numeri bloccati apre un elenco di contatti e numeri di telefono a cui è impedito effettuare chiamate telefoniche sul tuo dispositivo. Per aggiungere un nuovo numero o contatto bloccato, seleziona la voce Aggiungi numero bloccato. Per sbloccare il numero o il contatto, premi il pulsante di conferma sul numero o contatto selezionato.

Risposte rapide

Le risposte rapide possono essere inviate quando si rifiuta una chiamata. Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare questa opzione nelle impostazioni di chiamata. Dopo aver rifiutato una chiamata, ti verrà data la possibilità di inviare una risposta rapida. Puoi scegliere una risposta rapida creata da te o risposte predefinite. Scegli una risposta rapida tramite SMS quando rifiuti una chiamata - Puoi abilitare o disabilitare questa opzione qui. Risposte rapide - Puoi creare una nuova risposta rapida o scegliere tra risposte rapide predefinite selezionando l'opzione di ripristino delle impostazioni predefinite. Queste risposte rapide possono essere modificate o eliminate premendo il pulsante di conferma. Accetta

Registrazione di una telefonata

Per registrare una telefonata, premere il pulsante di conferma durante una telefonata attiva. Seleziona la voce del menù Avvia registrazione chiamata. Per interrompere la registrazione, premere il pulsante di conferma e selezionare Interrompi registrazione chiamata. La telefonata registrata viene salvata nella cartella BlindShell/registrazioni e può essere trovata nell'elenco dei record dell'applicazione Registratore vocale.

Attiva il vivavoce durante una telefonata

Per attivare il vivavoce durante una telefonata, premere il pulsante di conferma durante una telefonata attiva. Seleziona la voce del menù Attiva vivavoce. Per disattivare il vivavoce, premere il pulsante di conferma e selezionare la voce Disattiva vivavoce. L'altoparlante in automatico può essere attivato nelle impostazioni audio del telefono.

Disattiva microfono durante una telefonata

Per disattivare il microfono durante una telefonata, premere il pulsante di conferma durante la telefonata attiva e selezionare la voce del menù Disattiva microfono. Per

riattivare il microfono, premere il pulsante di conferma e selezionare Riattiva microfono.

Leggi i messaggi recenti

Per leggere il messaggio recente durante una telefonata, premere il pulsante di conferma durante una telefonata attiva. Seleziona la voce di menu Messaggi.

Rispondere alla seconda chiamata in arrivo

La seconda chiamata in arrivo durante una chiamata attiva è segnalata da segnali acustici ripetuti. Premere il pulsante di azione destro per annunciare il nome del chiamante della seconda chiamata in arrivo. Premere il pulsante di conferma per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la chiamata in corso. Premi il pulsante Indietro per riagganciare una chiamata attiva.

Chiamata in conferenza

La chiamata in conferenza consente di creare una chiamata di gruppo. Durante una chiamata attiva, premere il pulsante di conferma per accedere al menu di chiamata. Per aggiungere un'altra chiamata alla conferenza, passare all'opzione Effettua un'altra chiamata. Durante la chiamata a un altro numero, la chiamata precedente verrà messa in attesa. Per aggiungere il nuovo numero alla chiamata in conferenza, scegliere nel menu Aggiungi chiamata alla conferenza. Questa azione aggiungerà la chiamata alla conferenza.

4.3 Messaggi

La voce di menu Messaggi consente di scrivere messaggi a numeri o contatti nell'elenco contatti. Contiene anche conversazioni passate (messaggi in entrata e in uscita), modelli SMS, bozze e impostazioni di messaggistica. BlindShell supporta la ricezione di messaggi MMS che contengono solo testo (ad esempio messaggi di gruppo MMS). Nota: durante la scrittura di un messaggio, premere il pulsante di azione destro per leggere l'intero messaggio e il numero di caratteri rimanenti nel messaggio successivo.

Scrivi SMS al contatto

Per scrivere SMS al contatto, apri l'opzione Scrivi SMS e poi scegli seleziona contatto. La voce di menu seleziona contatto apre l'elenco dei contatti. Scorri l'elenco e premi il pulsante di conferma per selezionare il contatto. Scrivi il testo del messaggio e invialo premendo il pulsante di conferma.

Scrivi SMS al numero

Per scrivere SMS al numero, apri l'opzione scrivi SMS e poi scegli inserisci numero. La voce di menu inserisci numero apre un menù con le seguenti voci:

- Numero - inserisci il numero di telefono del destinatario.
- Testo - inserisci il testo del messaggio.
- Invia messaggio - seleziona per inviare il messaggio.

Scrivi SMS a più destinatari

La voce del menù Scrivi SMS a più destinatari apre un sottomenù con le seguenti voci:

- Destinatari - aggiungi i destinatari del messaggio. È possibile aggiungere più destinatari. Per eliminare il destinatario dall'elenco, portarsi sul destinatario nell'elenco e premere il pulsante di conferma.
- Testo - inserisci il testo del messaggio.
- Invia messaggio - selezionare per inviare il messaggio.

Conversazioni

La voce del menù Conversazioni apre l'elenco delle conversazioni con contatti e numeri. Seleziona la conversazione per elencare i messaggi in entrata e in uscita relativi al contatto o al numero. Premere il pulsante di conferma sulla voce del messaggio selezionato per aprire un menù con le seguenti opzioni:

- Rispondi: apre una casella di testo. Digita il messaggio e premi il pulsante di conferma per inviarlo come risposta.
- Inoltra - consente di inoltrare il messaggio. Seleziona un contatto, un numero o un indirizzo e-mail a cui inoltrare il messaggio.
- Chiama - compone il numero del contatto o il numero di telefono.
- Elimina: elimina il messaggio.

- Elimina conversazione: elimina tutti i messaggi in entrata e in uscita di questa conversazione.
- Salva come nuovo contatto: salva il numero nei contatti (se non è già stato salvato).
- Aggiungi a contatto - aggiunge il numero ad un contatto esistente (se non è già salvato).
- Numeri in questo messaggio - elenca i numeri contenuti nel testo del messaggio. Premere il pulsante di conferma per eseguire un'azione con il numero selezionato.

Modelli SMS

Il menù dei modelli SMS consente di inviare messaggi predefiniti a un contatto o a un numero. I messaggi predefiniti possono essere creati nelle impostazioni dei messaggi.

Bozze

La voce del menù Bozze apre l'elenco dei messaggi salvati come bozze. Una bozza è un messaggio incompiuto che non è stato inviato. Premi il pulsante di conferma sulla bozza selezionata per completarla, inviarla o salvarla nuovamente come bozza.

Impostazioni messaggistica

La voce di menù Impostazioni messaggistica apre il menù per impostare la notifica sulla consegna dei messaggi, modificare i modelli SMS o attivare e disattivare l'invio di messaggi con segni diacritici.

4.4 Contatti

La voce del menù Contatti consente di sfogliare i contatti, aggiungerne di nuovi o modificare i contatti esistenti. Contiene anche l'impostazione della composizione rapida, il backup e l'importazione dei contatti.

Elenco contatti

La voce del menù Elenco contatti apre l'elenco dei contatti memorizzati nel telefono e nella carta SIM. Mentre si scorre l'elenco dei contatti, digitare la lettera sulla tastiera per passare ai contatti che iniziano con quella lettera. Premere il pulsante di conferma sul contatto selezionato per aprire un menù con le seguenti opzioni:

- Componi - chiama il numero del contatto.
- Invia messaggio - apre una casella di testo per digitare il messaggio. Dopo aver inserito il testo, premere il pulsante di conferma per inviare il messaggio al contatto.
- Invia e-mail: apre un nuovo modulo e-mail, il campo Destinatari è precompilato con l'indirizzo e-mail del contatto (disponibile solo quando il contatto ha l'indirizzo e-mail compilato).
- Modifica contatto: apre un modulo per la modifica dei dettagli del contatto.
- Assegna suoneria: apre un elenco di melodie. Spostarsi nell'elenco e premere il pulsante di conferma per assegnare una suoneria al contatto. Questa melodia verrà riprodotta durante una chiamata in arrivo da questo contatto.
- Invia contatto come biglietto da visita - apre un menù per selezionare un contatto o un numero di telefono, al quale verrà inviato il contatto corrente come biglietto da visita.
- Elimina contatto: elimina il contatto dall'elenco dei contatti.

Aggiungi nuovo contatto

La voce del menù Aggiungi nuovo contatto apre un modulo per l'aggiunta di un nuovo contatto. È possibile memorizzare le seguenti informazioni di contatto: nome, cognome, numero di cellulare, numero di telefono di casa, numero di telefono dell'ufficio, un altro numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale. Selezionare la voce del menù Salva contatto per salvare il contatto.

Impostazioni contatti

La voce di menù Impostazioni contatti apre un menù con le seguenti opzioni:

- Ordina contatti - cambia l'ordinamento dei contatti, l'elenco dei contatti può essere ordinato alfabeticamente per nome o per cognome.
- Ordine di visualizzazione - cambia l'ordine di lettura degli elementi dei contatti. È possibile annunciare prima un nome o un cognome.
- Composizione con un solo pulsante - La composizione con un solo pulsante consente di impostare un contatto di selezione rapida per ogni numero sulla tastiera. La selezione rapida viene utilizzata per la selezione rapida di un massimo di 10 contatti selezionati. Per assegnare un contatto di selezione rapida a un numero, scorrere l'elenco dei numeri (0-9) e premere il pulsante di conferma sul numero scelto. Per rimuovere una selezione rapida del numero, selezionare il numero assegnato. Qui è possibile assegnare anche un contatto di emergenza per il pulsante

SOS. Mentre sei nella schermata principale, premi a lungo il numero sulla tastiera per chiamare rapidamente il contatto assegnato.

- **Importa contatti da file** - La voce di menu **Importa contatti da file** importerà i contatti dal file all'elenco dei contatti del telefono. Per importare i contatti, copia il file .vcf nella cartella principale della scheda di memoria SD, se presente, o nella cartella principale della memoria interna del telefono. Il file deve essere denominato **Contacts.vcf**. Se **Contacts.vcf** è presente in entrambe le memorie, verrà utilizzato il file situato sulla scheda di memoria SD. I contatti nel file **Contacts.vcf** identici ai contatti già memorizzati nell'elenco dei contatti verranno saltati durante l'importazione. Dopo che l'importazione dei contatti è terminata, il file **Contacts.vcf** viene rinominato in **Contacts-imported.vcf**.
- **Esegui backup dei contatti su file** - La voce di menu **Esegui backup dei contatti su file** esegue un backup dei contatti nel file **Contacts.vcf**. Se la scheda di memoria SD è presente nel telefono, il file **Contacts.vcf** viene creato nella cartella principale della scheda di memoria SD. Se nel telefono non è presente alcuna scheda di memoria SD, il file **Contacts.vcf** viene creato nella cartella principale della memoria interna del telefono.
- **Copia i contatti dalla SIM.**
- **Elimina tutti i contatti.**

4.5 Applicazioni

Applicazioni speciali

Beeper

I Beeper aiutano a trovare oggetti personali come chiavi, borse, portafogli, abbigliamento, ecc. È sufficiente posizionare il Beeper sull'oggetto e utilizzare il telefono **Blind-Shell** per farlo suonare in caso di necessità.

Questa funzione richiede un dispositivo Beeper. Esso può essere acquistato separatamente da **TifloSystem**. Per accendere il Beeper per la prima volta (o dopo aver inserito una batteria), premere a lungo il pulsante di accensione. Il Beeper suona più volte quando è acceso. Per impostarlo, aprire l'applicazione **Beepers** sul telefono **Blind-Shell**. Usa questa applicazione per trovare il Beeper o per modificarne le proprietà.

Aggiungi (accoppia) il Beeper

Per associare il Beeper al telefono, selezionare la voce di menu **Aggiungi Beeper**. Quindi premere ripetutamente il pulsante sul Beeper. Quando si connette al telefono, ti verrà chiesto di inserire un nome personalizzato per questo Beeper.

Trova (fa suonare) il Beeper

Per far suonare il Beeper dal telefono, seleziona la voce di menu **Trova Beeper** e seleziona il Beeper desiderato dall'elenco. Quando il telefono si connette al Beeper esso inizia a suonare. Per interrompere lo squillo, premere il pulsante di conferma.

Modifica del Beeper

Per eliminare (disaccoppiare) il Beeper o modificarne il nome, selezionarlo dall'Elenco dei Beeper e procedere alle modifiche.

Rilevatore colori

L'applicazione **Rilevatore colori** consente di rilevare i colori degli oggetti. Utilizza la fotocamera del telefono che si trova sul lato posteriore, sopra il pulsante **SOS**. Per rilevare il colore, puntare la fotocamera verso l'oggetto (a circa 10 centimetri da esso) e premere il pulsante di conferma per farsi annunciare il colore.

Avviso importante: l'applicazione **Rilevatori colori** dipende fortemente dall'illuminazione ambientale e non funziona bene in condizioni di scarsa illuminazione. In queste condizioni, il risultato potrebbe non corrispondere alla realtà.

Suggerimento: per aumentare la precisione, ripetere più volte il processo e tenere il colore che è stato annunciato nella maggior parte dei rilevamenti.

Geolocalizzazione

L'applicazione di **Geolocalizzazione** utilizza i dati da GPS, reti WiFi e reti mobili per stimare l'indirizzo fisico più vicino nelle vicinanze del telefono. L'intero processo di stima della posizione può richiedere fino a 30 secondi.

Per inviare la posizione stimata tramite messaggio SMS, spostarsi nell'elenco delle informazioni ottenute e selezionare la voce **Invia messaggio con posizione**.

Avviso importante: la precisione della stima della posizione può variare. Non si dovrebbe fare un affidamento totale sul risultato e prevedere un minimo margine di errore.

Avviso importante: questa funzione richiede una connessione Internet.

Lente d'ingrandimento

L'applicazione Lente d'ingrandimento consente di ingrandire a video gli oggetti visualizzati.

- Per ingrandire l'oggetto, puntare la fotocamera del telefono verso l'oggetto. Per ingrandire, premere il pulsante su. Per ridurre, premere il pulsante giù.
- Premere il pulsante di conferma per aprire il menu dell'applicazione con le seguenti opzioni: Attiva/disattiva pausa schermo, Attiva/disattiva inversione dei colori, Attiva/disattiva torcia.

Etichettatura degli oggetti NFC

L'applicazione di etichettatura degli oggetti tramite NFC aiuta a identificare oggetti altrimenti difficili da distinguere al tatto, come buste o scatole con le spezie, cosmetici, prodotti per la pulizia della casa, bottiglie, lattine e così via. Basta posizionare l'adesivo del tag NFC sull'oggetto e scansionarlo con il telefono.

Questa funzione richiede tag adesivi NFC (alcuni sono inclusi nella confezione del telefono). I tag adesivi possono essere acquistati anche separatamente dal tuo distributore TifloSystem.

Taggare un oggetto

- Per contrassegnare un oggetto, posizionare il tag adesivo NFC sull'oggetto desiderato.
- Selezionare la voce del menu Aggiungi tag e avvicinare il tag al retro del telefono. Quindi digitare o registrare la descrizione dell'oggetto.

Leggere tag oggetto

Per leggere un tag, selezionare la voce del menù Leggi tag e avvicina il tag al retro del telefono.

Modificare tag oggetto

Per modificare o rimuovere un tag da un oggetto, selezionare il tag nell'elenco Tag e selezionare la voce del menù corrispondente.

Comunicazione

E-mail

L'app E-mail è un client di posta elettronica che consente di accedere e gestire più account di posta elettronica. È possibile passare facilmente da un account all'altro.

Accesso a E-mail

Per accedere alla tua posta elettronica, devi prima inserire il tuo indirizzo e-mail. In base all'indirizzo inserito, l'applicazione tenterà di determinare automaticamente i dati necessari per ricevere e inviare messaggi (server IMAP e SMTP, comprese le porte). Se queste informazioni non possono essere recuperate automaticamente, verrà visualizzato un menu aggiuntivo che consente di immettere manualmente i dettagli SMTP e IMAP (server, porta e tipo di sicurezza). Se le informazioni vengono recuperate correttamente, è necessario solo immettere la password e accedere. Se mancano i dettagli di configurazione SMTP e IMAP, è possibile trovarli sul sito Web ufficiale del provider di servizi di posta elettronica. Alcuni provider (ad esempio, Gmail, Outlook, ecc.) richiedono l'accesso tramite OAuth2 (OAuth2 è uno standard di sicurezza per l'autorizzazione che consente alle applicazioni di accedere agli account utente su altre piattaforme senza memorizzare le password utente). In questo caso, dopo aver inserito il tuo indirizzo e-mail, verrai reindirizzato a un browser Web in cui completerai la procedura di accesso sul sito Web del provider. Dopodiché, il browser ti riporterà automaticamente all'app E-mail. Puoi aggiungere un altro account e-mail nella sezione Impostazioni - Elenco account.

Per alcuni domini, abbiamo preparato una guida di accesso più dettagliata nella sezione "Suggerimenti e trucchi" del nostro sito Web.

Lavorare con la posta elettronica

Esplorazione delle e-mail

Se sono impostati più account in BlindShell, devi prima scegliere l'account con cui vuoi lavorare dopo aver avviato l'app. Una volta selezionato, tutte le cartelle di quell'account verranno caricate e potrai esplorare le e-mail al loro interno. Quando apri un'e-mail specifica, puoi leggerne il contenuto manualmente o premere il tasto 8 per avviare la lettura continua del messaggio. Dal menu, puoi anche rispondere all'e-mail, rispondere a tutti i destinatari, inoltrarla, aprire gli allegati (se presenti), aprire l'e-mail

in un browser Web (può essere utilizzato se il messaggio è caricato in modo errato o sembra vuoto), utilizzare le informazioni dal testo, dividerlo, aggiungere il mittente ai tuoi contatti o eliminare l'e-mail.

Nuova e-mail

Dopo aver aperto l'account e-mail, la prima opzione è "Nuova e-mail". Qui, devi selezionare uno o più destinatari, inserire l'oggetto e aggiungere testo o un allegato. Gli allegati possono includere un'immagine, una registrazione audio o qualsiasi altro file memorizzato sul tuo telefono.

Impostazioni

Elenco account

In questa sezione puoi gestire gli account esistenti o aggiungerne uno nuovo. Per ogni account puoi:

- Modificare la sua configurazione (ad esempio, server SMTP/IMAP, porte, sicurezza)
- Impostare il nome del mittente
- Scegliere se salvare copie delle e-mail inviate nella cartella "Inviate" (questa opzione può essere disattivata se il tuo provider di posta salva automaticamente la posta inviata, per evitare duplicati)
- Eliminare l'account dal telefono

Controllo di nuove e-mail in background

In questa opzione puoi impostare se e a quale intervallo l'applicazione deve controllare automaticamente i nuovi messaggi in arrivo. Se imposti un intervallo regolare, verrai avvisato tramite una notifica ogni volta che arriva una nuova e-mail.

Tandem

L'app Tandem consente la comunicazione con altri utenti tramite chat, chiamate, videochiamate e assistenza al controllo remoto. Tutte le comunicazioni sono crittografate. Puoi comunicare con altri utenti di telefoni BlindShell e con smartphone con Android o iOS. Invia loro semplicemente un invito e potranno installare l'app Tandem.

Aggiungere un nuovo contatto

Per iniziare a comunicare con gli altri, devi aggiungere un nuovo contatto. Puoi farlo in due modi:

Accettare un invito:

- Accettare l'invito ricevuto tramite SMS da un altro utente.
- Aprire l'invito dall'SMS ricevuto (nel menu "Usa informazioni dal testo" -> URL -> "Apri nell'app Tandem") o dalla notifica che appare dopo aver ricevuto l'invito

Creazione di un invito:

Crea un invito e invialo tramite SMS a un numero di telefono o a un contatto nella tua rubrica. Passaggi per creare l'invito:

- Apri il menu principale e seleziona Aggiungi nuovo contatto.
- Scegli un contatto o inserisci un numero di telefono.
- Un SMS con l'invito verrà inviato al contatto selezionato.

Dopo aver creato e inviato il nuovo invito nell'app Tandem, devi attendere che l'altro utente lo accetti. Una volta accettato, puoi iniziare a utilizzare tutte le opzioni di comunicazione con questo contatto.

Elenco dei contatti

L'elenco dei contatti contiene tutti i contatti creati inviando o accettando inviti. Un contatto può trovarsi in uno dei tre stati:

- In attesa di accettare l'invito: l'invito è stato inviato, ma il contatto non lo ha ancora accettato. Finché non accetta, non puoi comunicare con lui.
- Attivo: dopo che l'invito è stato accettato, puoi comunicare con il contatto: Avvia una chat Effettua una chiamata o una videochiamata. Avvia il controllo remoto.
- Il contatto è stato disconnesso: questo stato si verifica se l'altra parte rimuove la connessione. Non puoi inviare nuovi messaggi o comunicare in alcun modo. Puoi solo visualizzare la cronologia della chat o eliminare il contatto.

Chat

Nella sezione Chat, puoi inviare e ricevere messaggi di testo e vocali con il tuo contatto. Per avviare una chat:

- Seleziona il contatto dall'elenco dei contatti.
- Scegli l'opzione Chat.
- Nel menu, seleziona Nuovo messaggio.

Chiamate

Per chiamare o videochiamare, usa la funzione Chiama o Videochiamata. Per iniziare una chiamata:

- Seleziona il contatto dall'elenco dei contatti.
- Scegli Chiama o Videochiamata.
- Attendi che l'altra parte accetti la chiamata.

Durante la chiamata è possibile regolare le seguenti impostazioni (premere il pulsante di conferma):

- Passare dall'auricolare al vivavoce.
- Accendere o spegnere la fotocamera.
- Disattivare o riattivare il microfono.

Controllo remoto

La funzione Controllo remoto consente a un altro utente di controllare da remoto il tuo telefono o, al contrario, puoi controllare il suo. Questa funzione è particolarmente utile se hai bisogno di assistenza con le impostazioni del telefono o funzioni specifiche. Quando avvii il controllo remoto, il tuo telefono è controllato da un altro utente. Per avviare il controllo remoto:

- Seleziona il contatto dall'elenco dei contatti.
- Scegli l'opzione Controllo remoto.
- Attendi che l'altra parte accetti la richiesta.
- L'altra parte può ora controllare il tuo telefono da remoto.

Per terminare il controllo remoto, premi il pulsante Indietro e conferma la terminazione.

Gestione contatti

Nella sezione Gestione contatti, puoi eseguire le seguenti azioni:

- Rinomina: cambia il nome che appare per questo contatto.
- Elimina: elimina tutti i dati associati a questo contatto, inclusa la cronologia chat.
- Invia di nuovo l'invito: disponibile solo se il contatto non ha ancora accettato il tuo invito.

Impostazioni

Nella sezione Impostazioni, puoi eliminare tutti i dati memorizzati dall'app.

In-Linea

Browser Internet

Il programma di navigazione internet (Browser Internet) consente di navigare tra le pagine web.

Menu del browser Internet

- Per iniziare a navigare in Internet, seleziona la voce Inserisci URL o Cerca nel menu.
- Per tornare al menu durante la navigazione, premere il pulsante indietro.
- Per tornare alla pagina web già aperta, seleziona la voce di menu Sfoglia pagina.
- Per ricaricare la pagina, andare avanti o indietro nella navigazione, selezionare la voce di menu Navigazione.
- Per salvare la pagina come segnalibro, app preferita o home page, seleziona la voce di menu Azioni pagina.

Navigazione

- Per navigare tra gli elementi della pagina, premere il pulsante su o giù.
- Per fare clic sull'elemento focalizzato, premere il pulsante di conferma.

Per rendere più efficace la navigazione, i pulsanti del tastierino numerico hanno le seguenti funzioni:

- 1 - Passa alla navigazione per elementi predefiniti.
- 2 - Passa alla navigazione per titoli.
- 3 - Passa alla navigazione per Controlli.
- 4 - Passa alla navigazione per Link.
- 5 - Passa alla navigazione per Parole.
- 6 - Passa alla navigazione per punti di riferimento ARIA.
- 7 - Vai all'inizio della pagina.
- 8 - Attivazione/Disattivazione automatico del movimento attraverso gli elementi.
- 9 - Vai in fondo alla pagina.
- * - Torna indietro nella navigazione.
- 0 - Pronuncia il titolo della pagina corrente e la modalità di navigazione.
- # - Apre il menu contestuale contenente azioni rapide e guida. Una pressione prolungata del pulsante attiva/disattiva la sovrapposizione del testo senza modificare le impostazioni globali.

I punti di riferimento ARIA (Accessible Rich Internet Applications) servono a una navigazione più rapida e indicano lo scopo di aree specifiche su una pagina, come barre di navigazione, banner, barre di ricerca, moduli o sezioni di contenuto principale. L'accessibilità web si basa sulle funzionalità di accessibilità della pagina web che stai visitando. Se una pagina ha un supporto di accessibilità scarso o non corretto, potresti riscontrare problemi nell'interazione con essa.

Trova nella pagina

- Per trovare del testo nella pagina corrente, apri il menu contestuale premendo il pulsante #, quindi seleziona la voce di menu Trova nella pagina.
- Per spostarti tra i risultati di ricerca nella pagina, premi il pulsante giù o su.
- Per annullare la ricerca e spostarsi tra gli elementi predefiniti, premere il tasto 1.

Modalità di lettura

- La modalità di lettura rimuove i contenuti non correlati all'articolo dalla pagina, rendendo la lettura semplice e comoda. Tuttavia, non è applicabile a tutte le pagine.
- Per avviare la modalità di lettura, aprire il menu contestuale premendo il pulsante # e selezionare la voce di menu "Abilita modalità di lettura", se disponibile.
- Per disattivare la modalità di lettura, selezionare la voce di menu "Disabilita modalità di lettura".

Estensioni del browser

- Sono supportati il blocco degli annunci pubblicitari e il blocco dei banner dei cookie.
- Le estensioni possono essere attivate/disattivate globalmente nelle impostazioni.
- Le estensioni possono essere disattivate per pagine specifiche tramite il menu contestuale durante la navigazione.

Impostazioni

- Impostazioni Segnale acustico: imposta quali eventi verranno annunciati da un segnale acustico durante la navigazione in una pagina web.
- Homepage: imposta la home page se deve essere aperta automaticamente all'avvio.
- Impostazioni privacy: configura il profilo privacy, incluso il comportamento dei cookie e la protezione anti-tracciamento.
- Estensioni del browser: configura le estensioni supportate, incluse le esclusioni per siti specifici.
- Motore di ricerca: imposta il motore di ricerca predefinito per le ricerche su Internet.
- Mostra il testo in sovraimpressione: mostra testo ingrandito in sovraimpressione all'elemento focalizzato della pagina internet.
- Modalità "In incognito": se selezionata, le pagine visitate non verranno salvate nella cronologia.
- Usa l'app per guardare i video di YouTube: quando selezionato, i video di YouTube verranno aperti nell'applicazione BlindShell.
- Pulisci i file del browser: elimina la cache e i file temporanei internet del browser.

Libri

Lettore di Libri

L'applicazione Book reader supporta la lettura di audiolibri nei formati audio mp3, m4a e m4b, nonché di EPUB, Daisy e libri in file txt. Per avere un libro all'interno del Lettore di Libri, scarica un libro nell'applicazione Libreria o copia i file del libro nella directory BlindShell/Books della memoria interna del telefono o della scheda di memoria SD. La cartella o il file in questa directory viene riconosciuto come un unico libro nel Lettore di Libri.

- Per leggere un libro, seleziona il libro nell'elenco Libri e seleziona Leggi dall'inizio o Continua a leggere, se il libro è già stato letto.
- Per mettere in pausa la lettura, premere il pulsante Indietro.
- Per riprendere la lettura, premere il pulsante di conferma durante la pausa.
- In un audiolibro, per passare al capitolo o parte del libro successivo/precedente, premere il pulsante su/giù.
- In un libro dal formato file di testo, per passare all'enunciazione successiva/precedente, premere il pulsante su/giù.

Menu di riproduzione

Per aprire il menu di riproduzione, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione. Il menu di riproduzione ha le seguenti opzioni:

- Vai ad una certa posizione del libro: seleziona e inserisci la percentuale del libro a cui il lettore di libri dovrebbe passare (numero 0-99).
- Riproduci capitolo successivo: riproduce il capitolo/parte del libro successivo, se presente.
- Riproduci capitolo precedente: riproduce il capitolo/parte del libro precedente, se presente.
- Aggiungi un segnalibro: crea un segnalibro nella posizione corrente nel libro. Immettere il nome del segnalibro o lasciare il campo vuoto; in questo caso verrà impostato automaticamente come nome il tempo corrente di lettura.
- Spostati nel libro (solo nell'audiolibro) - premere il pulsante su o giù per andare avanti o indietro di 10 secondi. Se i pulsanti su o giù non vengono premuti per 10 secondi, questi pulsanti ritornano con le funzioni normali.
- Velocità della voce (solo nel libro in formato testo) - cambia la velocità della voce di lettura.
- Velocità di riproduzione (solo per gli audiolibri): modifica la velocità di riproduzione dell'audio.
- Lingua della voce (solo nel libro in formato testo) - cambia la lingua della voce di lettura.

Per rendere più confortevole l'esperienza di lettura, i pulsanti del tastierino numerico hanno le seguenti funzioni:

- 4 - Riproduce il capitolo o parte precedente del libro, se presente.
- 5 - Riproduce o mette in pausa la lettura del libro.
- 6 - Riproduce il capitolo o parte successiva del libro, se presente.
- 7 - Riduce la velocità di riproduzione o la velocità della voce.

- 8 - Imposta la velocità di riproduzione o la velocità della voce predefinita.
- 9 - Aumenta la velocità di riproduzione o la velocità della voce.
- 0 - Aggiunge un segnalibro.

Multimedia

Fotocamera

La fotocamera consente di acquisire immagini utilizzando la telecamera integrata del telefono.

- Un suono continuo indica che la fotocamera è aperta e pronta per scattare una foto.
- Per scattare una foto, puntare la fotocamera verso l'oggetto o la scena e premere il pulsante di conferma.
- Il suono classico di chiusura otturatore indica che la foto è stata scattata. Quindi seleziona salva o visualizza l'immagine.
- Viene richiesto di registrare una breve descrizione quando si salva l'immagine. Questa descrizione identifica l'immagine nella galleria.

Observe - descrizione dell'immagine

Observe è progettato per aiutarti descrivendo il contenuto di qualsiasi foto che catturi con il tuo telefono. Una volta scattata una foto, l'IA la analizzerà e fornirà una descrizione udibile, che descrive in dettaglio cosa c'è nell'immagine. Che si tratti di una persona, un oggetto o una scena, l'IA offre rapidamente una descrizione chiara e accurata. Per far analizzare la tua foto, premi il pulsante di conferma dopo aver scattato una foto e seleziona Usa Observe - descrizione immagine. Per condividere descrizioni di testo, premi il pulsante di conferma per condividere tramite l'app selezionata.

Nota: Questa funzione è disponibile solo su BlindShell Classic 3.

Radio FM

La radio FM consente di riprodurre le stazioni radio FM. Gli auricolari devono essere collegati per utilizzare la radio FM, fungono da antenna.

- Per riprodurre una stazione radio, selezionare la voce di menu Riproduci radio.
- Per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione radio precedente/successiva, premere il pulsante su/giù.

- Per aggiungere la stazione radio ai preferiti, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Salva nei preferiti. Segui gli stessi passaggi per rimuoverlo dai preferiti.
- Per sintonizzare con precisione la frequenza, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Sintonizzazione manuale. I pulsanti su e giù ora spostano la frequenza di 0,1 MHz. Eseguire gli stessi passaggi per tornare alla sintonizzazione automatica.
- Per inserire una frequenza specifica, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Inserisci frequenza.

Immagini

L'applicazione Immagini consente di sfogliare le immagini catturate dall'applicazione Fotocamera o memorizzate nel telefono.

- Per sfogliare le immagini catturate dalla fotocamera, selezionare la voce di menu Immagini fotocamera.
- Per sfogliare le immagini copiate o scaricate sul telefono, selezionare la voce di menu Altre immagini.
- La descrizione vocale viene riprodotta durante la navigazione delle immagini.
- Per ingrandire l'immagine, premere il pulsante di conferma mentre si sfogliano le immagini e selezionare Zoom in. Seguire gli stessi passaggi per ridurre l'immagine. Lo zoom avanti può essere fatto premendo il tasto cancelletto, lo zoom indietro premendo il tasto asterisco.
- Per visualizzare le informazioni sull'immagine, modificare la descrizione registrata o eliminare l'immagine, premere il pulsante di conferma durante la navigazione tra le immagini e selezionare la rispettiva voce del menu.

Condividi immagine

Per condividere un'immagine, premere il pulsante di conferma durante la navigazione tra le immagini e selezionare l'opzione del menu Condividi immagine. Si apre un menu con le seguenti opzioni:

- Condividi immagine via e-mail: apre una nuova e-mail con l'immagine aggiunta come allegato.
- Condividi immagine tramite messaggio di testo - L'immagine verrà crittografata e caricata sui server BlindShell. Il destinatario riceverà un messaggio di testo con un collegamento a questa immagine. Questa funzione richiede una connessione Internet.

Criteri per la privacy e costi:

- Non usiamo MMS per facilitare questa funzione. Ti verrà addebitata una tariffa standard per gli SMS dal tuo gestore di telefonia mobile (e per il trasferimento dei dati se utilizzi i dati mobili).
- Tutte le immagini inviate tramite questa funzione sono crittografate end-to-end utilizzando una cifratura sicura (AES). La chiave di decrittazione è contenuta nel messaggio di testo e inviata solo al destinatario di tua scelta e mai trasferita altrove. Sebbene i dati dell'immagine crittografati siano archiviati sui nostri server, nessuno (inclusa la società BlindShell) può visualizzare il contenuto delle immagini condivise senza la chiave.
- Archiviamo i dati delle immagini crittografati al massimo per 14 giorni dopo il caricamento.

Observe - descrizione dell'immagine

Observe è progettato per aiutarti descrivendo il contenuto di qualsiasi foto che hai nella tua galleria. Una volta scelta questa opzione, l'IA la analizzerà e fornirà una descrizione udibile, che descrive in dettaglio cosa c'è nell'immagine. Che si tratti di una persona, un oggetto o una scena, l'IA offre rapidamente una descrizione chiara e accurata. Per far analizzare la tua foto, premi il pulsante di conferma mentre sfogli le immagini e seleziona Usa Observe - descrizione dell'immagine. Per condividere la descrizione del testo, premi il pulsante di conferma per condividere tramite l'app selezionata.

Nota: Questa funzione è disponibile solo su BlindShell Classic 3.

Radio Internet

L'applicazione Radio Internet consente di ascoltare le stazioni radio Internet di tutto il mondo.

- Per riprodurre una stazione radio, selezionare la stazione nell'elenco delle stazioni.
- Per aggiungere la stazione radio ai preferiti, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Salva nei preferiti. Segui gli stessi passaggi per rimuoverla dai preferiti.

Nota: questa applicazione richiede una connessione Internet.

Lettore musicale

Il lettore musicale consente di riprodurre file audio salvati nella memoria interna del telefono o nella scheda di memoria SD. Posizionare i file audio nella cartella Musica del telefono o nella memory card per poterli visualizzare nel lettore musicale.

- Per riprodurre un file audio, selezionare il file nell'elenco dei brani.
- Per riprodurre il file audio successivo o precedente, premere i pulsanti su o giù.
- Per mettere in pausa la riproduzione, premere il pulsante Indietro.
- Per tornare all'elenco dei brani, premere il pulsante Indietro durante la pausa.
- Per andare avanti, tenere premuto il pulsante giù durante la riproduzione.
- Per andare indietro, tenere premuto il pulsante su durante la riproduzione.
- Per aggiungere un file audio ai preferiti, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Salva nei preferiti. Seguire gli stessi passaggi per rimuoverlo dai preferiti.
- Per eliminare un file audio, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Elimina brano.

Youtube

L'applicazione YouTube consente la riproduzione di contenuti audiovisivi disponibili gratuitamente pubblicati sulla piattaforma YouTube.

Avviso IMPORTANTE:

- Tutti i video di YouTube sono opera di autori indipendenti. BlindShell non è affiliata in alcun modo alla piattaforma YouTube o ai vari creatori di contenuti e non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cosa pubblicata su YouTube.
- L'accesso a YouTube avviene in modalità anonima. BlindShell non richiede e non supporta l'accesso dell'utente. I contenuti di YouTube Premium o soggetti a limiti di età non sono disponibili.
- Gli elenchi dei tuoi video, la cronologia e/o i canali preferiti memorizzati nel tuo telefono BlindShell non sono sincronizzati con altri dispositivi o con il tuo account YouTube.
- Alcuni video o live streaming potrebbero utilizzare formati video incompatibili che non possono essere riprodotti sul telefono.

Riproduzione di un video

- Per cercare un video o un canale, selezionare la voce del menù Cerca.
- Per sfogliare i video visualizzati di recente, selezionare la voce del menù Cronologia.
- Per sfogliare i video preferiti, selezionare la voce del menù Preferiti.
- Per sfogliare i video più recenti divisi per categorie, selezionare la voce del menù Categorie.
- Per aprire le opzioni video, selezionare il video dall'elenco.
- Per riprodurre il video, selezionare Riproduci dall'inizio o Riprendi la riproduzione nelle opzioni video.

Impostazioni

Modalità video: imposta l'orientamento dell'immagine video. L'immagine verticale è l'orientamento predefinito del telefono, il video è centrato sullo schermo. L'immagine orizzontale ruota l'immagine video di 90 gradi in senso orario e la rende a schermo intero. L'opzione Solo audio disabilita il download delle immagini video così da ridurre, se non necessarie, la quantità di dati scaricati.

Letto re video

Il lettore video permette di riprodurre i file video memorizzati nella memoria interna del telefono o nella scheda di memoria SD. Metti i file video nella cartella Film del telefono o della scheda di memoria per elencarli nel lettore video. Per categorizzare i tuoi file video puoi creare delle cartelle per loro (ad esempio, Family video o Music video).

Riproduzione di video

- Seleziona la voce di menu Tutti i video per elencare tutti i video.
- Seleziona la voce di menu Albums per elencare tutte le cartelle con file video e poi seleziona un album specifico per elencare i file video da questo album.
- Selezionare la voce di menu Favourites per elencare i video preferiti.
- Per riprodurre un video, selezionarlo dalla lista dei video.
- Durante la riproduzione del video, premere il pulsante Conferma per aprire il menu contestuale per il video attualmente in riproduzione.

Impostazioni

Modalità video - imposta l'orientamento dell'immagine video. L'immagine verticale è l'orientamento predefinito del telefono, il video è centrato sullo schermo. L'immagine

orizzontale ruota l'immagine video di 90 gradi in senso orario e la rende a schermo intero. L'opzione suono riproduce solo il suono dei file video.

Strumenti

Sveglia

La funzione Sveglia permette di creare allarmi a giorni ed orari specifici. Per chiudere un allarme attivo, premere il tasto conferma o il tasto indietro.

Nuova sveglia

Per creare una nuova sveglia selezionare la voce di menu Nuovo allarme.

- Imposta ora - accetta 4 cifre per volta. La prima coppia di cifre rappresenta le ore e la seconda coppia di cifre rappresenta i minuti.
- Imposta ripetizione - Si apre una lista di giorni della settimana. Seleziona i giorni in cui deve suonare la sveglia. Se nessuno dei giorni è selezionato, l'allarme suonerà giornalmente.
- Salva allarme - salva l'allarme e lo attiva.

Modifica della sveglia

Selezionare una sveglia creata in precedenza e procedere con le seguenti opzioni:

- Attivare / disattivare la sveglia. La sveglia inattiva rimane memorizzata nel telefono.
- Modifica Sveglia - apre un menù per cambiare l'ora e i giorni.
- Elimina Sveglia - Cancella la sveglia.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire operazioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

- Per eseguire l'operazione premere il pulsante di conferma.
- Per scegliere un operatore matematico, premere il pulsante asterisco.
- Per inserire il punto decimale, premere il tasto cancelletto.

Calendario

L'applicazione Calendario consente di creare un'agenda.

Aggiunta di un nuovo evento

Per aggiungere un nuovo evento, seleziona la voce di menu Aggiungi nuovo evento. Si apre un sotto menù con le seguenti voci:

- Titolo - il titolo dell'evento (il campo è obbligatorio).
- Luogo: il luogo dell'evento o ulteriori informazioni sull'evento.
- Data di inizio - il primo giorno dell'evento (il campo è obbligatorio).
- Ora di inizio: l'ora di inizio dell'evento. Il valore predefinito è l'intera giornata.
- Data di fine: l'ultimo giorno dell'evento.
- Ora di fine: l'ora di fine dell'evento.
- Ripetizioni - seleziona se l'evento deve essere ripetuto periodicamente. Imposta il numero di ripetizioni, la data di fine delle ripetizioni o ripetizioni illimitate.
- Promemoria - imposta il promemoria per l'evento.
- Salva evento - salva l'evento.

Sfogliare l'agenda

Per sfogliare l'agenda, seleziona la voce di menu Agenda. Per modificare o eliminare l'evento premere il pulsante di conferma.

Sfogliare il calendario

Per sfogliare il calendario per settimane e giorni, selezionare la voce di menu Sfogliare calendario. Selezionare anno, mese e settimana per vedere il numero di eventi di quella settimana. Premere il pulsante di conferma per sfogliare gli eventi giorno per giorno o per l'intera settimana.

Trova evento

Per trovare un evento, seleziona la voce di menu Trova e inserisci il nome dell'evento.

Onomastici

La voce di menu Onomastici consente di sfogliare gli onomastici dei sette giorni successivi, fare una ricerca per nome o per data.

Feste pubbliche

Per visualizzare i giorni festivi in agenda, selezionare la voce di menu Impostazioni e impostare la visualizzazione dei giorni festivi su attiva. Per utilizzare questa funzione è necessaria una connessione internet in modo da poter scaricare l'elenco dei giorni festivi.

Torcia

L'applicazione Torcia accende la luce LED della fotocamera.

Timer

Il Timer è un semplice conto alla rovescia che riproduce una melodia di notifica dopo un determinato periodo di tempo. Quando il timer è attivo, è possibile utilizzare altre funzioni del telefono. Per disattivare l'allarme premere il pulsante conferma o il pulsante indietro.

Impostazione del Timer

- Per impostare il timer, premere il pulsante di conferma.
- Selezionare la voce del menu Imposta ora per impostare ore, minuti e secondi del timer.
- Selezionare la voce del menu Avvia per avviare il timer.

Mettere in pausa o annullare il Timer

- Mentre il timer è in funzione, premere il pulsante di conferma.
- Selezionare la voce del menu Pausa per mettere in pausa il timer o selezionare la voce Annulla per arrestare il timer e riportarlo all'ora iniziale.
- Per riprendere il timer dalla pausa, premere il pulsante di conferma e selezionare la voce di menu Riprendi.

Note

L'applicazione Note consente di scrivere degli appunti.

Per modificare, inviare o eliminare una nota esistente, selezionare la nota nell'elenco delle note e premere il tasto di conferma per aprire il Menù. Scegliere poi la funzione desiderata.

Cronometro

Il cronometro è un'applicazione da utilizzare per misurare il tempo trascorso. Quando il cronometro è attivo, è possibile utilizzare altre funzioni del telefono.

- Per avviare il cronometro, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare avvia cronometro.
- Per fermare il cronometro, premere il pulsante di conferma mentre il cronometro è in funzione.
- Per ripristinare il cronometro, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare Ripristina cronometro.
- Per riavviare il cronometro da zero, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare Riavvia cronometro.
- Per azzerare il contatore e impostare a zero il tempo, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare la voce Cronometro a zero.

Convertitore

Il convertitore consente di convertire le varie unità fisiche.

Per fare una conversione, impostare le unità di input e quelle di output, il valore e selezionare infine Converti.

Registratore

L'applicazione Registratore consente di acquisire memo vocali o registrare suoni.

- Per salvare una registrazione, premere il pulsante di conferma durante la registrazione.
- Per mettere in pausa una registrazione, premere il pulsante Indietro durante la registrazione. Per riprendere la registrazione, premere il pulsante di conferma. Per salvare la registrazione, premere il pulsante Indietro mentre la registrazione è in pausa.
- Per riprodurre, rinominare, condividere o eliminare una registrazione, seleziona la registrazione nell'elenco dei record e procedere con la voce di menù corrispondente.

Meteo

L'applicazione Meteo mostra il tempo della posizione attuale e una previsione per i prossimi tre giorni.

Nota: questa funzione richiede una connessione Internet.

Meteo locale

Mostra il meteo per la località in cui ti trovi attualmente. Le previsioni sono visibili per i tre giorni successivi.

- Previsioni orarie: è possibile trovare una previsione oraria per ogni giorno selezionando il giorno. È possibile visualizzare informazioni come temperatura, velocità del vento o umidità per ogni ora.
- Dettagli: una panoramica più dettagliata del tempo per un determinato giorno. Come alba, tramonto, indice UV o indice di qualità dell'aria.

Indice UV

Indice ultravioletto, mostra l'intensità della radiazione solare. Più alto è l'indice UV, più forte sarà la protezione solare da utilizzare sotto il sole.

Indice di qualità dell'aria

Indica quanto è pulita o inquinata l'aria nella tua posizione. Più basso è l'indice di qualità dell'aria, più sana è l'aria fuori. L'indice della qualità dell'aria è disponibile solo per il giorno corrente, perché non può essere previsto e i dati utilizzati sono "misurati al momento".

Trova una città

Per cercare una città, seleziona la voce di menu Trova una città, che apre la barra di ricerca. È possibile trovare qualsiasi città di qualsiasi paese. La città cercata può anche essere salvata tra i preferiti.

Preferiti

L'elenco delle città salvate può essere trovato qui o cancellato.

Barometro

Funzione per misurare la pressione atmosferica attuale utilizzando un sensore del telefono BlindShell. La pressione misurata è la pressione nella tua posizione attuale e

all'altitudine reale. È misurata dal sensore barometrico dello smartphone. La pressione a livello del mare è la pressione atmosferica media al livello medio del mare. Questa è la pressione atmosferica solitamente indicata nei bollettini meteorologici. È calcolata dalla pressione misurata e dalla tua altitudine.

Impostazioni

Imposta il sistema di misura della temperatura, della velocità del vento e della pressione a tuo piacimento.

- Temperatura: può essere commutata tra Celsius e Fahrenheit.
- Velocità del vento: è possibile selezionare opzioni come chilometri orari, metri al secondo, miglia orarie e nodi.
- Pressione: è possibile selezionare millibar, ettopascal, millimetri di mercurio o pollici di mercurio.

Gestore file

File manager è uno strumento per sfogliare e lavorare con file e cartelle sul telefono. È possibile accedere sia alla memoria interna che alla scheda SD.

Sfoggia i file

In questa modalità è possibile sfogliare la memoria interna e la scheda SD. Ogni elemento contiene informazioni se si tratta di una cartella o di un file. I file, se il tipo è supportato, possono essere aperti direttamente dal File manager nell'apposita applicazione. I file o le cartelle possono essere copiati o spostati in un'altra posizione a scelta. Le cartelle possono anche essere rinominate o eliminate. Tutte queste funzioni sono disponibili nel menu selezionando la cartella o il file corrispondente.

Copiare, spostare e incollare un file o una cartella

Le operazioni di copia o spostamento possono essere eseguite con ciascun file o cartella. Per copiare o spostare un file o una cartella, aprire il menu della cartella o del file e selezionare copia o sposta. Quindi il file o la cartella viene salvato negli appunti. Quindi individuare il punto in cui si desidera copiare o spostare il file o la cartella e selezionare copia qui o sposta qui dal menu della cartella. Se scegli di copiare, il file originale rimarrà invariato una volta incollato nella nuova posizione. Se l'opzione di

spostamento è selezionata, il file o la cartella verranno spostati dalla vecchia posizione a quella nuova.

Creazione di una nuova cartella o di un nuovo documento di testo

Nella cartella è possibile creare un nuovo documento di testo o una nuova cartella vuota selezionando la voce di menu Altre opzioni.

Gestore dell'archivio

Il Gestore archivio fa parte del Gestore file e consente di lavorare con i file di archivio (file ZIP). Un file di archivio può essere estratto in una cartella. Per fare ciò, apri il file di archivio e scegli Apri in Gestione archivi. È anche possibile creare un nuovo file di archivio da una cartella o da un file. Selezionare il file o la cartella e quindi scegliere Apri in Gestione archivi o selezionare rispettivamente la voce di menu Gestione archivi.

Editor di testo

Il File manager contiene un semplice editor di testo. Puoi scrivere e modificare semplici documenti di testo nell'editor di testo. Per aprire il file nell'editor di testo, individua il documento di testo, aprilo e scegli Apri nell'editor di testo.

Impostazioni

Il File manager ha impostazioni che modificano il lavoro con i file.

- Ordina file e cartelle - imposta l'ordine in cui le cartelle e i file verranno ordinati (per nome, per ultima modifica, per dimensione). Per impostazione predefinita, i file e le cartelle sono ordinati per nome.
- Mostra estensione file: imposta se visualizzare le estensioni dei file.

Nota: se Mostra estensione file è abilitato, l'estensione del file può essere modificata successivamente. La modifica dell'estensione del file può causare un problema durante l'apertura del file. Per impostazione predefinita, le estensioni non vengono visualizzate.

Installa e gestisci applicazioni

Qui puoi trovare e installare tutti i tipi di nuove applicazioni sul tuo telefono, elencare le applicazioni installate sul tuo telefono, gestirle o disinstallarle. Anche le impostazioni relative agli aggiornamenti delle applicazioni possono essere trovate qui.

Catalogo app BlindShell

Il catalogo app BlindShell contiene applicazioni sviluppate da BlindShell e il loro controllo e interfaccia si adattano all'ambiente telefonico BlindShell. Nel catalogo, puoi sfogliare i pacchetti consigliati per te, cercare pacchetti specifici, controllare le applicazioni aggiunte di recente al catalogo o sfogliare tutti i pacchetti ordinati in categorie.

App di terze parti

Nelle app di terze parti, puoi trovare applicazioni sviluppate da aziende diverse da BlindShell. Le applicazioni di terze parti non sono verificate o approvate da BlindShell, quindi BlindShell non è responsabile per eventuali problemi derivanti dall'uso di queste applicazioni e l'installazione è a tuo rischio. Le app di terze parti più diffuse per la tua localizzazione sono elencate nella voce di menù corrispondente, altre app possono essere trovate e installate tramite la voce di menu Cerca un'applicazione di terze parti. Le applicazioni scaricate verranno salvate nella categoria App di terze parti. È possibile disattivare o attivare il touchscreen nelle app di terze parti premendo il tasto cancelletto.

Pacchetti installati

Nei pacchetti installati puoi trovare le applicazioni installate da BlindShell App Catalog o da app di terze parti. Puoi anche aprirle qui, leggere informazioni sul pacchetto, visualizzare cronologia o modifiche o gestire opzioni avanzate, dove puoi eliminare dati temporanei o eliminare dati applicazione.

- Elimina dati temporanei: questa opzione cancella i dati interni salvati dall'applicazione, esclusi i dati utente. È utile se l'app si comporta in modo insolito.
- Elimina dati applicazione: questa opzione rimuove tutti i dati dell'app, riportando l'applicazione al suo stato originale come era dopo la prima installazione.

Nota: le app preinstallate non possono essere disinstallate ma possono essere disattivate nelle opzioni avanzate del pacchetto. Quando il pacchetto è disattivato, non verrà mostrato nelle applicazioni del telefono.

Aggiornamento

Qui puoi vedere gli aggiornamenti disponibili per le applicazioni installate, aggiornare tutti i pacchetti in una volta sola o sfogliare la cronologia delle applicazioni aggiornate di recente.

Impostazioni

Qui puoi abilitare gli aggiornamenti automatici. Puoi scegliere di aggiornare automaticamente solo tramite WiFi o WiFi e dati mobili. Puoi anche scegliere di non aggiornare automaticamente: quando selezionato, gli aggiornamenti delle app devono essere eseguiti manualmente tramite la voce di menu **Aggiorna**. Le notifiche sugli aggiornamenti delle applicazioni possono essere abilitate o disabilitate qui. Puoi anche essere avvisato sulle nuove applicazioni nel catalogo BlindShell.

4.6 Impostazioni

Suoni

Profili

Profilo attivo

La voce di menù **Profilo attivo** consente di impostare il profilo audio utilizzato per le chiamate in arrivo, i messaggi e altre notifiche. Per accedere rapidamente a queste impostazioni, premere a lungo il pulsante cancelletto.

Sono disponibili i seguenti profili:

- Suoneria e vibrazioni.
- Solo vibrazione.
- Suoneria senza vibrazioni.
- Silenzioso senza vibrazioni.
- Modalità aereo: sospende le tecnologie di trasmissione del segnale a radiofrequenza del telefono (Bluetooth, telefonia e Wi-Fi).

Modalità notturna

La voce di menù **modalità notturna** consente di impostare i profili notte e giorno, che cambiano a un orario specificato.

- Attiva/disattiva la modalità notte premendo il pulsante di conferma .
- Per impostare l'ora di inizio e di fine della modalità notte, seleziona la voce di menu ora di inizio o ora di fine.

- Per scegliere il profilo Notte, seleziona la voce di menù Profilo Notte.
- Per scegliere il profilo Giorno, seleziona la voce di menù Profilo Giorno.
- Puoi comunque modificare manualmente un profilo attivo utilizzando la voce di menù "Profilo attivo" o premendo a lungo il tasto cancelletto dalla schermata principale.

Volume

La voce del menù Volume consente di impostare il livello del volume per le chiamate in arrivo, le notifiche, gli allarmi e il feedback audio del telefono.

Suonerie

La voce del menù Suonerie consente di impostare una melodia per le chiamate in arrivo, le notifiche e gli allarmi. Per impostare una suoneria personalizzata, copiare il file della melodia nella memoria interna del telefono. Per le suonerie utilizzare la cartella Suonerie, per le notifiche utilizzare la cartella Notifiche e per gli allarmi utilizzare la cartella Allarmi.

Uscita vocale

La voce di menu Uscita vocale consente di impostare le proprietà dell'uscita vocale del telefono. È possibile modificare o impostare le seguenti proprietà:

- Velocità del parlato.
- Variante vocale (solo se supportata dalla lingua).
- Rilevamento della lingua: se impostato, l'uscita vocale viene pronunciata nella lingua rilevata. Solo se supportato dalla lingua
- Disattivazione dell'uscita vocale: se impostato, l'uscita vocale è disattivata.

Feedback

La voce di menù Feedback consente di impostare il feedback aggiuntivo di suono e vibrazioni. Questo feedback integra l'uscita vocale durante l'uso del telefono.

- Suono e vibrazione
- Solo suono

- Solo vibrazioni
- Nessun suono, nessuna vibrazione

Annunci

- Annuncio del chiamante in arrivo: se impostato, il nome del chiamante viene annunciato automaticamente durante la chiamata in arrivo. Altrimenti, premere il pulsante di azione destro per annunciare il nome del chiamante.
- Annuncio di tastiera bloccata: se impostato, il telefono annuncia di essere bloccato quando si preme più volte un tasto qualsiasi quando il telefono è bloccato.
- Indicazione della posizione del menù: se impostato, l'output vocale è integrato da informazioni sulla posizione corrente in un menù e sul conteggio delle voci di menù (ad esempio, "due su cinque")
- Annuncio del livello della batteria nella schermata principale.
- Annuncia quando la batteria si sta scaricando.
- Notifica quando la batteria è completamente carica.

Promemoria di notifica

La voce del menù Promemoria notifica consente di impostare un promemoria di notifica persa. Quando c'è una nuova notifica persa, il telefono riproduce un leggero segnale acustico ogni cinque minuti. Questo segnale acustico periodico scompare quando viene controllato il nuovo evento mancato.

Vivavoce automatico

La voce del menù Vivavoce automatico consente di attivare o disattivare l'altoparlante automaticamente durante una telefonata. Quando è attivato, l'uscita vocale passa automaticamente all'altoparlante quando il telefono viene allontanato dall'orecchio durante una telefonata.

Suono schermata principale

Qui è possibile abilitare o disabilitare un suono introduttivo sulla schermata principale.

Tastiera

Blocco tastiera

La voce del menù Blocco tastiera consente di impostare il blocco della tastiera. Il blocco della tastiera ha lo scopo di impedire pressioni indesiderate dei tasti del telefono. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Blocco tastiera manuale - la tastiera può essere bloccata solo manualmente premendo a lungo il tasto asterisco. Per sbloccare la tastiera, premere a lungo nuovamente il tasto asterisco.
- Blocco tastiera automatico o manuale: la tastiera viene bloccata automaticamente dopo il timeout dello schermo o manualmente premendo a lungo il tasto asterisco.
- Nessun blocco tastiera - il blocco tastiera è disabilitato.

Suggerimento: per leggere l'ora corrente quando la tastiera è bloccata, premere il pulsante di conferma. La tastiera rimane bloccata.

Lettura durante la cancellazione dei caratteri

La voce del menù Lettura durante l'eliminazione dei caratteri consente di impostare ciò che viene annunciato durante l'eliminazione dei caratteri in un input di testo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Leggere l'ultimo carattere rimanente dopo la cancellazione.
- Leggi il carattere cancellato.

Ripetizione durante la scrittura dei caratteri

La voce del menù Ripetizione durante la scrittura dei caratteri consente di impostare la ripetizione del testo scritto durante l'immissione del testo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Ripeti la parola dopo aver scritto lo spazio.
- Ripeti l'intero testo dopo aver scritto lo spazio.
- Non ripetere.

Segnalazione lettere maiuscole

La voce del menù Segnalazione lettere maiuscole consente di impostare la modalità di segnalazione delle lettere maiuscole in una casella di testo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Segnala verbalmente - annuncia "maiuscolo" quando si digitano lettere maiuscole.
- Segnala con voce più acuta - cambia il tono dell'output vocale quando si digitano lettere maiuscole.
- Non segnalare - la segnalazione del maiuscolo è disabilitata.

Lettura dei caratteri durante la scrittura

La voce di menu Lettura dei caratteri durante la scrittura consente di impostare se i caratteri verranno letti durante la scrittura. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Leggi caratteri - annuncia tutti i caratteri durante la scrittura.
- Non leggere lettere: annuncia caratteri diversi dalle lettere.
- Non leggere nessun carattere - la lettura dei caratteri durante la scrittura è disabilitata.

Elenco emoticon

Modifica elenco emoticon: le emoticon possono essere eliminate o spostate verso l'alto o verso il basso nell'elenco. Aggiungi: cerca per aggiungere un'emoticon. Elimina tutto: questa azione eliminerà tutte le emoticon. Ripristina impostazioni predefinite: dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite, l'elenco delle emoticon verrà impostato come predefinito.

Modalità dettatura

La voce di menù Modalità dettatura consente di scegliere il riconoscimento vocale offline o online. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Usa riconoscimento vocale online quando la rete è disponibile - usa il riconoscimento vocale online quando disponibile, altrimenti viene usato il riconoscimento vocale offline.
- Usa sempre riconoscimento vocale offline - il riconoscimento vocale online è disabilitato.

Nota: questa voce di menù è disponibile solo per le lingue con riconoscimento vocale offline. Lingue supportate: tedesco, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese, portoghese, russo.

Layout tastiera esterna

La voce di menu Layout tastiera esterna consente di impostare quale layout tastiera esterna viene utilizzato.

Nota: questa voce di menu è disponibile solo quando è collegata una tastiera esterna.

Schermo

Impostazione luminosità

La voce di menù impostazione luminosità consente di modificare la luminosità del display. Un livello più alto significa uno schermo più luminoso ma una durata della batteria più breve. Uno Schermo completamente oscurato significa che lo schermo è spento, il che potrebbe supportare la privacy e prolungare la durata della batteria.

Autospegnimento dello schermo

La voce del menù Timeout schermo consente di impostare un periodo di inattività dopo il quale, il telefono entra in modalità di sospensione per risparmiare la carica della batteria. Per riattivare il telefono dalla modalità di sospensione, premere un tasto qualsiasi. Quando è abilitato il blocco automatico della tastiera, viene bloccata anche la tastiera del telefono. In questo caso, premere a lungo il pulsante asterisco per sbloccare la tastiera.

Combinazione colori

La voce di menù Combinazione colori consente di selezionare diverse combinazioni di colori per l'ambiente del telefono. Il primo colore indica il colore del testo, il secondo è il colore di sfondo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Bianco su nero.
- Nero su bianco.
- Bianco su blu.
- Nero su giallo.

- Giallo su nero.
- Blu su bianco.
- Giallo su blu.
- Blu su giallo .
- Rosso su nero.
- Nero su rosso.
- Grigio su nero.
- Nero su grigio.

Stile del menù principale

La voce del menù Stile menù principale consente di modificare l'aspetto grafico del menù principale. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Icone e testo.
- Solo testo.
- Solo icone.

Dimensione del testo

La voce del menù Dimensione testo consente di modificare la dimensione del carattere utilizzata nel telefono. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Dimensione del testo normale.
- Dimensione del testo grande: questa opzione può interrompere la parola con il ritorno a capo e una singola parola può occupare più righe.

Funzionalità touch screen

Una funzionalità touchscreen consente di abilitare o disabilitare le interazioni con lo schermo e l'esplorazione tramite tocco nelle applicazioni di terze parti.

Spia LED di notifica

La voce di menu Luce LED di notifica consente di impostare se la luce LED di notifica nella parte anteriore del telefono deve essere utilizzata per indicare le notifiche. I colori della luce LED distinguono diversi tipi di notifiche:

- Le chiamate perse sono indicate da una luce rossa.
- I messaggi SMS persi sono indicati da una luce blu.
- Altri eventi persi sono indicati da una luce verde.

Reti

Wifi

La voce del menù WiFi consente la connessione a una rete WiFi.

- Per abilitare la connessione WiFi, selezionare la voce del menù Abilita WiFi.
- Per connettersi ad una rete WiFi, selezionare la rete WiFi nell'elenco Reti, quindi selezionare Connetti a questa rete. Se la rete WiFi è protetta da password, inserire la password.
- Per connettersi ad una rete WiFi nascosta, selezionare la voce del menù Connetti a rete nascosta. Quindi inserire SSID (nome) e password.
- Per connettersi a una rete WiFi che richiede l'accesso, passare al browser Internet e inserire i dati di accesso.

Hotspot WiFi

L'hotspot WiFi consente di condividere dati mobili tramite WiFi.

- Per attivare un hotspot WiFi, selezionare la voce di menù Attiva hotspot WiFi.
- L'attivazione dell'hotspot WiFi disconnetterà la connessione WiFi corrente.
- Per disattivare l'hotspot WiFi, selezionare la voce di menu Disattiva hotspot WiFi.
- Per modificare i dettagli di accesso per la rete dell'hotspot WiFi, selezionare la voce di menù Impostazioni.

Nota: questa voce di menù è disponibile solo quando nel telefono è presente una scheda SIM.

Connessione WiFi tramite file di testo

La connessione Wi-Fi può essere stabilita utilizzando un file di testo archiviato nella memoria interna del telefono.

- Copiare un file di testo denominato wifi.txt nella cartella principale della memoria interna del telefono.
- Scrivere il nome della rete WiFi nella prima riga del file.

- Scrivere la password di rete sulla seconda riga del file.
- La password nel file verrà utilizzata automaticamente durante la connessione a questa rete specificata.

Bluetooth

La voce del menù Bluetooth consente di connettere e gestire i dispositivi Bluetooth.

Come associare un nuovo dispositivo

- Abilitare la modalità di associazione sul dispositivo Bluetooth. Alcuni dispositivi sono in modalità di associazione per impostazione predefinita quando sono accesi e senza segnale. Altri dispositivi hanno un tasto speciale o una combinazione di tasti che attiverà la modalità di associazione. Questo è specifico del dispositivo e si può trovare nel manuale del dispositivo.
- Attivare il Bluetooth e selezionare l'opzione Cerca dispositivi. La scansione può richiedere fino a mezzo minuto, quindi verranno elencati i dispositivi nelle vicinanze.
- Per associare un dispositivo, selezionare il dispositivo nell'elenco. L'accoppiamento potrebbe richiedere alcuni secondi.
- Alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'inserimento di un codice di verifica. In questo caso, inserire un codice fornito dal telefono BlindShell al dispositivo Bluetooth esterno.
- Per annullare l'abbinamento di un dispositivo, selezionare il dispositivo nell'elenco Dispositivi associati e seleziona Disaccoppia dispositivo.

Collegamento e scollegamento di un dispositivo

Un dispositivo appena accoppiato viene solitamente connesso automaticamente. Per connettere (o disconnettere) manualmente un dispositivo, selezionare il dispositivo nell'elenco Dispositivi associati e selezionare Connetti dispositivo (o Disconnetti dispositivo).

Avviso IMPORTANTE:

- Prima di poter connettere un dispositivo associato, di solito è necessario accenderlo tramite un interruttore. Alcuni dispositivi potrebbero spegnersi dopo un periodo di inattività.
- Sul mercato è presente un vasto numero di dispositivi Bluetooth. BlindShell non può garantire la compatibilità con tutti i dispositivi disponibili. Il tuo fornitore BlindShell potrebbe essere in grado di darti consigli o offrirti un modello testato.
- A causa di possibili interferenze radio e per la natura del protocollo Bluetooth stesso, non vi è alcuna garanzia che un dispositivo venga trovato durante la procedura di scansione. Se il dispositivo non è elencato o non può essere accoppiato, assicurarsi che sia ancora in modalità di associazione e poi riprovare la procedura. Se il problema persiste, assicurarsi che non ci siano fonti di interferenza nella tua zona, come un altro dispositivo Bluetooth, un router WiFi o altri dispositivi radio.

Rete mobile

Dati mobili

La voce di menù Dati mobili consente di amministrare i dati mobili. Il dispositivo utilizza il miglior tipo di connessione attualmente disponibile. Per informazioni sul tipo di connessione corrente, vedere le informazioni sullo stato del telefono (premere il pulsante di azione sinistro).

- La voce di menù Interruttore dati mobili consente di attivare e disattivare i dati mobili.
- La voce di menù Impostazioni APN consente di configurare i punti di accesso alla rete mobile.
- La voce di menù Utilizzo dati mobili fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei dati mobili.

Nota: questa voce di menù è disponibile solo quando nel telefono è presente una scheda SIM.

Codice PIN

La voce di menù Codice PIN consente di attivare, disattivare o modificare il codice PIN. Quando abilitato, il codice PIN viene richiesto all'avvio del telefono.

Avviso importante: se inserisci il codice PIN in modo errato per tre volte di seguito, la tua scheda SIM verrà temporaneamente bloccata e verrà richiesto un codice PUK. Se inserisci il codice PUK in modo errato per dieci volte di seguito, la tua scheda SIM verrà bloccata in modo permanente.

Nota: questa voce di menù è disponibile solo quando nel telefono è presente una scheda SIM.

Inoltro di chiamata

Nell'inoltro di chiamata puoi scegliere in quali casi desideri inoltrare una chiamata a un'altra SIM. Puoi scegliere di inoltrare la chiamata a un altro numero nel caso in cui tu sia occupato o quando la chiamata non riceve risposta

Impostazioni avanzate delle chiamate

Nelle impostazioni avanzate delle chiamate, puoi impostare varie opzioni. Puoi scegliere di impostare la segreteria telefonica o l'avviso di chiamata sulla SIM 1 o 2.

Test di connessione

La voce di menù test di connessione esegue un test di connessione a Internet. Il risultato fornisce informazioni sulla qualità della connessione a Internet e sulla disponibilità del server BlindShell.

Schede SIM

La voce del menù Schede SIM consente di gestire le schede SIM preferite per chiamate in uscita, messaggi in uscita o trasferimenti di dati.

Nota: questa voce del menù è disponibile solo quando nel telefono sono presenti due schede SIM.

Applicazioni preferite

La voce di menù Applicazioni preferite consente di gestire l'elenco delle applicazioni preferite. Questo elenco è rapidamente accessibile premendo il pulsante di azione laterale. Per aggiungere un'app ai preferiti, seleziona la voce di menù aggiungi applicazione preferita. Per rimuovere un'app dai preferiti o modificarne la posizione nell'elenco, seleziona l'applicazione premendo il pulsante di conferma.

Suggerimento: per passare da un'applicazione all'altra, utilizza il pulsante laterale. Ad esempio, se hai salvato la tua e-mail e un'altra app nei preferiti, puoi passare rapidamente dall'e-mail all'altra app e tornare a quella originale utilizzando il pulsante Indietro.

Lettore schermo

Funzionalità touch screen

Una funzionalità touchscreen consente di abilitare o disabilitare le interazioni con lo schermo e l'esplorazione tramite tocco nelle applicazioni di terze parti.

Annuncio elemento elenco

Annuncia l'ordine degli elementi uno sotto l'altro nell'applicazione di terze parti come segue: 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3.

Annuncio elemento griglia

Annuncia righe e colonne per determinati elementi nell'applicazione di terze parti, come le foto nell'album.

Assistente vocale Luna

Questa voce di menu consente di modificare le proprietà dell'assistente vocale Luna. Luna con funzionalità AI - se abilitata, Luna utilizzerà l'intelligenza artificiale per fornire funzionalità estese nell'interazione con il telefono e le applicazioni, può rispondere a domande di quiz o cercarti nel browser Internet. Per abilitarla, ti verrà chiesto di acconsentire ai termini e alle condizioni.

Formatta scheda SD

- Formattare una scheda SD significa prepararla per l'uso cancellando tutti i dati esistenti e impostando un nuovo file system. Questo processo prepara la scheda per memorizzare nuovi file.
- Prima di formattare, assicurati di copiare tutti i file importanti su un altro dispositivo, poiché la formattazione cancellerà tutto il contenuto della scheda.

A cosa serve la formattazione della scheda SD:

- Per cancellare tutti i dati: la formattazione elimina completamente tutti i file sulla scheda SD.
- Per correggere gli errori: se la scheda SD presenta errori o non funziona correttamente, la formattazione può spesso risolvere questi problemi.

Nota: questa voce di menu è disponibile solo se è inserita una scheda SD

Data, ora e fuso orario

La voce del menù Data, ora e fuso orario consente di attivare e disattivare l'ora e la data automatiche, modificare il formato dell'ora e il fuso orario.

- Per abilitare l'ora e la data automatiche, selezionare la voce del menù Ora e data. Quando abilitato, l'ora e la data vengono impostate automaticamente dalla rete. La carta SIM deve essere presente sul telefono.
- Per impostare manualmente l'ora e la data, disattivare prima l'ora e la data automatiche.

Lingua

La voce del menù Lingua consente di modificare la lingua predefinita del telefono.

Aggiornamento di sistema

La voce di menù Aggiornamento di sistema consente di aggiornare il software del telefono. Gli aggiornamenti apportano nuove funzionalità, migliorano le funzionalità attuali e correggono i bug. Un nuovo aggiornamento viene annunciato tramite notifica. Per verificare manualmente la presenza di aggiornamenti, seleziona la voce di menù Controlla aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, seleziona Scarica aggiornamento e quindi Installa aggiornamento. Per installare un aggiornamento, è richiesta una connessione a Internet.

Avviso importante:

- Il processo di aggiornamento richiede diversi minuti. Verrai informato sullo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Durante l'aggiornamento, il telefono parla con una voce robotica.

- Non spegnere il telefono o eseguire altre azioni con il telefono durante il processo di aggiornamento. Ciò potrebbe danneggiare il software del telefono, rendendo necessario inviare il telefono in assistenza.

L'ultima opzione è Mostra cronologia delle modifiche. Questa sezione contiene informazioni sulle versioni e le modifiche del software.

Info sul telefono

La voce di menu Informazioni sul telefono fornisce informazioni tecniche sul telefono come versione del software, utilizzo della memoria e informazioni sulla rete. Consente inoltre l'accesso a un menù di servizio con un ripristino delle impostazioni di fabbrica e un'opzione di backup.

Versioni software

Qui vengono memorizzate informazioni sulla versione del sistema, sulla versione ROM o sul GIT.

Dettagli di rete

Qui vengono memorizzate informazioni sulla SIM, sull'indirizzo IP WiFi o sull'indirizzo MAC Bluetooth.

Menù di servizio

Il menù di servizio è una funzione che semplifica alcune operazioni di servizio. Per aprire il menù di servizio, il telefono deve riavviarsi in una modalità speciale, al di fuori del normale sistema operativo. Il menù di servizio non fa parte del sistema BlindShell e la ricezione di chiamate e altre funzioni telefoniche standard non sono disponibili. Per uscire dal menù Servizio selezionare la voce del menù Riavvia telefono.

Backup dei dati

La funzione Backup dei dati creerà un file contenente i dati utente interni. La funzione di backup non salva i dati memorizzati su una scheda di memoria SD, se presente.

- Per eseguire il backup dei dati, inserisci una scheda di memoria SD o un'unità flash USB C nel telefono. Se entrambi sono presenti, il file di backup verrà salvato sulla scheda di memoria SD.
- Seleziona la voce di menu Backup dei dati.
- Seleziona il tipo di backup, sono disponibili le seguenti opzioni: Il backup completo salverà le preferenze dell'utente delle applicazioni e le impostazioni del telefono, inclusi i contenuti multimediali memorizzati nella memoria interna del telefono. Il backup completo senza contenuti multimediali fa lo stesso escludendo i contenuti multimediali memorizzati nella memoria interna del telefono.
- Il file di backup verrà generato con la marca temporale e l'estensione ".backup".

Ripristina dati

La funzione Ripristina dati consente di ripristinare i dati utente da un file di backup creato in precedenza utilizzando la funzione Backup dati. Il file di backup deve essere archiviato su una scheda di memoria SD o su un'unità flash USB C inserita nel telefono. Avviso importante: i dati verranno sovrascritti dall'operazione Ripristina dati.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La voce del menù Ripristino di fabbrica eseguirà un cosiddetto ripristino di fabbrica del telefono. Durante questa operazione, tutti i dati dell'utente verranno cancellati e il telefono tornerà allo stato originale.

Backup dei dati del telefono e delle applicazioni

La funzione di backup consente di creare e ripristinare backup dei dati delle applicazioni. I backup vengono salvati sulla scheda SD, da dove possono essere ripristinati in seguito. Possono anche essere trasferiti tramite la scheda SD su un altro telefono BlindShell Classic 3 per il ripristino.

Creazione di backup

- Se la funzione di backup è abilitata, i backup vengono creati automaticamente in background circa una volta al giorno.
- Per creare un backup manualmente:
- Confermare la voce di menu "Backup manuale".

- Per eseguire il backup di tutte le applicazioni, selezionare "Backup di tutto".
- Per eseguire il backup di un'applicazione specifica, selezionare la voce di menu "Seleziona applicazione".

Elenco dei pacchetti di backup

- Per visualizzare o gestire i pacchetti di backup, confermare la voce di menu "Elenco dei pacchetti di backup".
- Dopo aver selezionato un pacchetto di backup nell'"Elenco dei pacchetti di backup", è possibile:
- Visualizzare i singoli backup nel pacchetto confermando la voce di menu "Contenuto".
- Ripristinare tutti i backup nel pacchetto confermando la voce di menu "Ripristina".
 - Visualizzare la struttura di archiviazione e le dimensioni dei backup nel pacchetto selezionando la voce di menu "Utilizzo dell'archiviazione".

Ripristino dei backup

- Per ripristinare un backup di un'applicazione:
- Selezionare la voce di menu "Contenuti".
- Selezionare il pacchetto desiderato.
- Confermare il pacchetto e scegliere la voce di menu "Ripristina backup".
- Per eliminare un backup di un'applicazione:
- Selezionare la voce di menu "Contenuti".
- Selezionare il pacchetto desiderato.
- Confermare il pacchetto e scegliere la voce di menu "Elimina backup".

Migrazione dei dati

La migrazione dei dati è un'operazione progettata per trasferire i dati utente da un BlindShell Classic 2 a un nuovo BlindShell Classic 3. Comporta la creazione di backup su BlindShell Classic 2, il loro trasferimento insieme a un elenco di applicazioni installate e il ripristino dei dati su BlindShell Classic 3. I dati vengono trasferiti tramite la tecnologia Wi-Fi Direct.

All'inizio della migrazione, è possibile scegliere se trasferire i contenuti delle cartelle multimediali nella memoria interna del telefono (ad esempio, Musica, Film, Documenti, Podcast). I dati multimediali possono anche essere trasferiti separatamente (ad esempio, utilizzando un computer tramite MTP o File Manager per trasferire i file su

una scheda SD). Includere i dati multimediali nel pacchetto di migrazione ne aumenta significativamente le dimensioni, richiedendo più spazio libero su entrambi i dispositivi e prolungando il tempo di trasferimento.

Avvisi importanti

- BlindShell Classic 3 deve essere connesso a Internet per la migrazione dei dati. BlindShell Classic 2 non richiede una connessione a Internet.
- Entrambi i dispositivi devono essere carichi almeno al 25% o collegati a un carica-batterie per avviare la migrazione.
- Il ripristino dei backup delle applicazioni da BlindShell Classic 2 sovrascriverà tutti i dati esistenti per tali applicazioni su BlindShell Classic 3.
- È necessario spazio libero per creare il pacchetto di migrazione. Se è inserita una scheda SD, verrà utilizzata per questo scopo.
- Se hai molte app con grandi quantità di dati o includi supporti di archiviazione interni, il processo potrebbe richiedere più tempo. In casi estremi, il processo di migrazione può richiedere fino a un'ora.
- Verranno trasferiti solo i dati delle applicazioni inferiori a 150 MB.
- Il trasferimento dei dati utilizza la tecnologia Wi-Fi Direct sulla banda da 5 GHz. La velocità di trasferimento può variare a seconda delle interferenze Wi-Fi locali - Le applicazioni di terze parti (tranne le app popolari) non verranno installate automaticamente su BlindShell Classic 3. Tuttavia, se un'app di terze parti supporta la funzionalità di backup, i suoi dati verranno inclusi nel pacchetto di migrazione. Questi backup possono essere ripristinati manualmente dopo aver reinstallato l'app su BlindShell Classic 3.

Esecuzione della migrazione

1. Posiziona i telefoni BlindShell Classic 2 e BlindShell Classic 3 uno accanto all'altro.
2. Su BlindShell Classic 3:
 - Collega il telefono a Internet (tramite Wi-Fi o una scheda SIM con dati mobili). Si consiglia una connessione Wi-Fi o un piano dati mobili illimitato, poiché il download di applicazioni potrebbe superare i limiti del piano dati.
 - Avvia "Migra dati da BlindShell Classic 2" nel menu "Impostazioni" e conferma la tua intenzione di procedere.
3. Su BlindShell Classic 2:

- Componi *#123# dalla schermata principale e conferma l'opzione "Migra dati a BlindShell Classic 3".
 - Conferma la tua intenzione di procedere.
4. Monitora la creazione del pacchetto di migrazione su BlindShell Classic 2. Verrà visualizzato lo stato di avanzamento per le singole applicazioni.
 5. I dispositivi si collegheranno automaticamente e inizierà il trasferimento dei dati.
 6. Osservare il trasferimento del pacchetto di migrazione da BlindShell Classic 2 a BlindShell Classic 3.
 7. Dopo il completamento del trasferimento, verrà riprodotto un suono di successo su BlindShell Classic 2.
 8. Su BlindShell Classic 3:
 - Monitorare l'estrazione del pacchetto di migrazione nella memoria del telefono.
 - Osservare il download e l'installazione delle applicazioni.
 - Monitorare il ripristino dei dati dell'applicazione.
 9. Una volta completata la migrazione, BlindShell Classic 3 si riavvierà e sarà pronto per l'uso.

4.7 Manuale

La voce di menu Manuale contiene questo documento strutturato in sezioni.

- Apri manuale BlindShell - Qui puoi trovare un intero manuale. Dopo aver premuto il pulsante di conferma, verranno visualizzate opzioni come Contenuto e Cerca.
- Sfoglia manuali applicazione - Qui puoi trovare manuali per una determinata applicazione.
- Premere il pulsante 8 per attivare la lettura automatica.

4.8 Spegni il telefono

La voce del menù Spegni telefono spegnerà il telefono. Confermare questa azione con il tasto di conferma.

4.9 Notifiche perse e informazioni sullo stato del telefono

Per visualizzare le informazioni sullo stato del telefono, premere brevemente il pulsante di azione sinistro. Questa azione è disponibile in qualsiasi momento durante l'utilizzo del telefono. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

- Notifiche: selezionare per elencare le notifiche perse.
- Ora e data correnti: selezionare per aprire l'applicazione Calendario.
- Stato WiFi: selezionare per aprire le impostazioni WiFi.
- Stato Bluetooth: selezionare per aprire le impostazioni Bluetooth.
- Stato della rete: selezionare per attivare/disattivare i dati mobili.
- Stato della batteria.

4.10 Menu rapido

Premi a lungo il pulsante di azione sinistro per visualizzare un menù rapido in cui puoi accedere facilmente a varie impostazioni e funzioni. Quando è possibile, è disponibile un'opzione di copia del testo.

4.11 Applicazioni preferite

Per accedere rapidamente alle applicazioni preferite, premere il pulsante di azione laterale. Si apre un elenco personalizzabile di applicazioni che sono state aggiunte ai preferiti. Per aggiungere un'app ai preferiti, selezionare la voce del menù Aggiungi applicazione preferita. Per ulteriori impostazioni, come ordinare le applicazioni nell'elenco, andare alle impostazioni del telefono.

5 Specifiche tecniche

5.1 Connettività

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71

- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- Ricevitore radio FM
- NFC

5.2 Hardware

- Dimensioni: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Peso: 100 g (telefono), 49 g (batteria)
- Display: 2,83" (480 x 640)
- Memoria (RAM): 3 GB
- Memoria interna: 32 GB (22 GB accessibili all'utente)
- Memoria esterna: scheda di memoria micro SD fino a 128 GB (FAT32)
- Fotocamera: 13 MP
- Scheda SIM: Doppia micro-SIM
- Batteria: 3000 mAh
- Altoparlante: 1,5 W
- Microfono: Doppio microfono, riduzione del rumore
- Jack audio stereo da 3,5
- USB Type-C
- Pulsanti: SOS, Volume, Pulsante di azione laterale
- LED di indicazione
- Torcia LED della fotocamera
- Torcia LED

5.3 Sensori

- Magnetometro
- Barometro
- Accelerometro
- Giroscopio
- Sensore di prossimità
- Sensore di luce

5.4 Certificazioni

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Uso regolare e informazioni sulla sicurezza

6.1 Uso regolare e informazioni sulla sicurezza

Uso personale

- Non smontare il telefono. Le uniche parti rimovibili del telefono sono la cover posteriore e la batteria. Non sono necessari attrezzi per accedere al vano batteria. Lo smontaggio del telefono invaliderà la garanzia.
- Utilizzare il telefono solo per l'uso previsto e solo secondo il manuale utente. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati al telefono o all'ambiente a seguito di un uso improprio.
- Non utilizzare un telefono danneggiato. Prima di ogni utilizzo del telefono, verificare che sia integro. L'utilizzo di un telefono danneggiato può causare lesioni o ulteriori danni. Si prega di contattare il proprio distributore per le riparazioni in garanzia e fuori.
- Spegnerlo il telefono quando non ne è consentito l'uso o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree riservate.
- Il produttore non può garantire il corretto funzionamento del telefono se vengono utilizzati accessori diversi da quelli originali. Se si decide di utilizzare accessori diversi dagli accessori originali, consultare prima il proprio distributore.
- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di tempo. L'altoparlante e l'auricolare del telefono sono molto rumorosi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il volume più alto, soprattutto quando il telefono è vicino alle orecchie.
- Assicurati di poter sentire i suoni ambientali quando viaggi con gli auricolari. Questo può metterti in situazioni potenzialmente pericolose nel traffico.
- Il telefono non è resistente all'acqua o alla polvere, tienilo asciutto. Impedire qualsiasi contatto con liquidi.
- Non utilizzare il telefono in ambienti polverosi, fumosi o umidi o in prossimità di campi magnetici. Sporczia o umidità possono entrare nel telefono e potenzialmente danneggiarlo.
- Tenere il telefono lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Non lasciare il telefono all'interno di un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 45 °C (113 °F).
- Non utilizzare il telefono durante la guida, in bicicletta o su altri veicoli. Rispettare sempre le leggi locali sull'uso dei dispositivi mobili.

- Non collocare il telefono o i suoi accessori in un forno a microonde.
- Non posizionare il telefono vicino a carte di credito o altri dispositivi di memorizzazione che trasportano informazioni su strisce magnetiche. L'altoparlante del telefono contiene un magnete che può cancellare le informazioni sui supporti di memorizzazione magnetici.

Batteria e ricarica

- Cerca di mantenere la batteria tra 5°C e 30°C (41°F e 86°F) per prestazioni ottimali. Le brevi esposizioni a temperature più calde o più fredde non danneggeranno la batteria, ma periodi prolungati di esposizione a temperature estreme ridurranno la capacità e la durata della batteria.
- Spegnerne il telefono e rimuovere la batteria quando il telefono non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. Idealmente, la batteria dovrebbe essere caricata a circa il 60% quando viene riposta. Ciò prolungherà la durata della batteria e preserverà la sua capacità massima.
- Non smontare, tagliare, schiacciare, piegare, forare o danneggiare in alcun modo la batteria. La batteria può prendere fuoco se danneggiata. Questo non è molto probabile, ma è possibile. Tieni presente che la batteria è la parte più pericolosa del telefono.
- Non tentare di riparare o modificare la batteria. Ciò potrebbe danneggiare la batteria, provocando un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare mai una batteria, un caricabatterie o un cavo di ricarica danneggiati. La batteria o il caricabatterie potrebbero prendere fuoco o causare scosse elettriche.
- Utilizzare solo la batteria originale e utilizzare solo la batteria originale per alimentare il telefono a cui è destinato. La batteria è progettata esclusivamente per questo dispositivo specifico. Altre batterie potrebbero non adattarsi bene o avere proprietà diverse e potrebbero danneggiare il telefono.
- Tutte le batterie hanno una durata di vita limitata e subiranno un calo di capacità dopo poche centinaia di cicli di ricarica.
- L'adattatore di alimentazione è inteso solo per uso interno.
- Quando si scollega l'alimentatore da una presa di corrente, tirare l'adattatore, mai il cavo.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione da una presa di corrente quando non è in uso.
- Non maneggiare mai l'adattatore con le mani bagnate.

Raccolta differenziata

Restituire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie e i materiali di imballaggio a punti di raccolta dedicati. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati. Se non sei sicuro di come smaltire il telefono, i suoi accessori o la confezione, contatta il tuo distributore.

Bambini piccoli e animali

Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata di bambini e animali. Il telefono contiene (o viene fornito con) piccole parti, elementi in plastica e parti con bordi taglienti che possono causare lesioni o creare un pericolo di soffocamento.

Interferenza con dispositivi medici

- Il funzionamento delle apparecchiature di trasmissione radio, inclusi i telefoni senza fili, può interferire con il funzionamento dei dispositivi medici non adeguatamente schermati. Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per determinare se è adeguatamente schermato dall'energia radio esterna.
- Per evitare potenziali interferenze, i produttori di dispositivi medici impiantati raccomandano una distanza minima di 15,3 centimetri (6 pollici) tra un dispositivo wireless e il dispositivo medico. Le persone che dispongono di tali dispositivi dovrebbero:
 - Tenere sempre il dispositivo wireless a una distanza superiore a 15,3 centimetri (6 pollici) dal dispositivo medico.
 - Non trasportare il dispositivo wireless in un taschino sul petto.
 - Tenere il dispositivo wireless sull'orecchio opposto al dispositivo medico.
 - Spegnerlo il dispositivo wireless se c'è motivo di sospettare che si stia verificando un'interferenza.
 - Seguire le indicazioni del produttore del dispositivo medico impiantato.
 - In caso di domande sull'utilizzo del dispositivo wireless con un dispositivo medico impiantato, consultare il proprio medico.

Classificazioni SAR

- Il telefono è classificato per l'uso in un tipico ambiente domestico.
- Il valore SAR (Specific Absorption Rate) più alto riportato per il telefono in base allo standard CE quando testato sulla testa è 1,474 W/kg (10g) e quando indossato

correttamente sul corpo è 0,623 W/kg (10g). La distanza minima per il funzionamento a contatto con il corpo è di 5 mm.

Disponibilità di software e servizi

Il software del telefono viene offerto così com'è, con tutti i suoi possibili difetti. Il produttore non rivendica, promette o garantisce l'accuratezza, la completezza o l'adeguatezza dei contenuti forniti dal telefono e declina espressamente la responsabilità per errori e omissioni presenti nel telefono.

- Alcune applicazioni richiedono una connessione a Internet per funzionare correttamente.
- A volte alcuni servizi potrebbero non essere disponibili a causa di tempi di inattività del server o per indisponibilità di servizi di terze parti.
- Le informazioni fornite dal telefono potrebbero non essere sempre accurate (ad es. Posizione, risultati di riconoscimento del colore, informazioni meteorologiche, ecc.).
- Il produttore non è in alcun modo responsabile del contenuto di terze parti presentato dalle applicazioni del telefono.
- Il software è in continuo aggiornamento. Il produttore si riserva il diritto di modificare il software o il contenuto del manuale dell'utente senza preavviso.

In caso di dubbio contattare il distributore

In caso di domande, dubbi o situazioni in cui è necessaria assistenza, contattare il distributore da cui è stato acquistato il telefono. È inoltre possibile contattare il produttore del telefono direttamente tramite un'e-mail all'indirizzo **info@blindshell.com**.

7 Informazioni sulle normative

7.1 Informazioni sulla regolamentazione

Informazioni sulla regolamentazione - UE

Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente, Matapo as dichiara che il telefono cellulare con apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.blindshell.com/conformity**

Informazioni sullo smaltimento per gli utenti di RAEE

Questo simbolo sul prodotto e / o sulla documentazione di accompagnamento significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere mescolate con i rifiuti domestici generici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati, portare questo / il prodotto / i presso punti di raccolta designati dove sarà accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi, potresti essere in grado di restituire i tuoi prodotti al tuo rivenditore locale dopo l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuterà a risparmiare preziose risorse e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Possono essere applicate sanzioni per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

Restrizioni nella banda 5GHz

Il dispositivo è limitato all'uso in interni solo quando funziona nell'intervallo da 5,15GHz a 5,35GHz nei seguenti paesi:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Bande di frequenza e potenza

Secondo la Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53 / UE la potenza massima in uscita dell'apparecchiatura è la seguente:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm

- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Informazioni legali

8.1 Informazione legale

Garanzia limitata

Il telefono è coperto da garanzia limitata. Il periodo di garanzia sta per scadere

- Stati Uniti, Canada: dodici (12) mesi;
- Unione Europea, Sud Africa, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda: ventiquattro (24) mesi.

Si prega di confermare il periodo di garanzia per i paesi e / o le regioni non elencati in questo documento con il proprio distributore.

La durata minima di una batteria è di 12 mesi. Durante questo periodo dovrebbe verificarsi solo una lieve diminuzione della sua capacità. Dopo questo periodo, qualsiasi diminuzione della sua capacità o perdita di funzionalità è considerata causata da una comune usura. La garanzia limitata inizia il giorno dell'acquisto del prodotto da parte del primo utente finale. La garanzia limitata copre i difetti di materiale e lavorazione. Tutte le altre garanzie, espresse o implicite, sono escluse.

Nessuna garanzia viene concessa, indipendentemente dal malfunzionamento riscontrato, nei seguenti casi:

- Normale usura del prodotto e riduzione della carica della batteria a causa del suo utilizzo.
- Danni derivanti da uso improprio, esposizione a umidità, liquidi o fonti di calore.
- Danni derivanti dall'utilizzo di accessori o connettori non forniti dal produttore.
- Danni causati dalla caduta del dispositivo o causati dall'applicazione di una pressione eccessiva, che si traduce in crepe o rotture di parti del dispositivo.
- Mancato rispetto delle informazioni fornite nel documento Informazioni legali, normative e sulla sicurezza.
- Danni causati dall'utilizzo di una batteria non originale o dall'utilizzo della batteria BlindShell in un altro dispositivo.
- Danni derivanti da un tentativo di riparazione eseguito da personale non autorizzato.

Questa garanzia limitata non copre eventuali malfunzionamenti del servizio di rete, come interruzioni della rete mobile o Wi-Fi.

Il software del dispositivo viene offerto così com'è, con tutti i suoi possibili difetti. Si consiglia di eseguire il backup dei dati utente almeno una volta al mese per evitare qualsiasi perdita di dati indesiderata. Il produttore non è responsabile per la perdita di dati a causa di un malfunzionamento del dispositivo, riparazione o sostituzione del dispositivo.

Limiti di responsabilità del produttore

La garanzia qui descritta definisce l'intera portata delle responsabilità di Matapo e il rimedio esclusivo relativo al prodotto. In nessun caso Matapo potrà essere ritenuta responsabile per danni eccedenti il prezzo di acquisto del prodotto o, senza limitazioni, perdite commerciali di qualsiasi natura; perdita di utilizzo, tempo, dati, reputazione, opportunità, avviamento, profitti o risparmi; disagio; o danni accidentali, speciali, consequenziali o punitivi.

I distributori autorizzati di Matapo non si assumono alcuna responsabilità associata all'uso o all'uso improprio del dispositivo.